

# ***BaByliss®***



**Вироблено в Китаї**

**AS962E - B46b**

**BABYLISS SARL**

Промислова зона Валь де Кальвіні,  
59141, Іві  
Франція

**[www.babyliss.ua](http://www.babyliss.ua)**

FAC 2023/06

IB-23/148

**Попередньо ознайомтесь з інструкціями з безпеки.****ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ**

- Волосся має бути висохлим на 80% і ретельно розчесаним, без заплутаних пасм. Розділіть волосся на пасми, готові до укладання.
  - Щоб увімкнути пристрій, пересуньте перемикач у положення нагріву, що відповідає типу волосся.
  - Помістіть щітку під пасмом волосся близько до шкіри голови та потримайте кілька секунд, щоб надати об'єму біля коріння.
  - Скористайтесь щіткою, щоб припідняти волосся біля коріння під час сушіння.
  - Перемистіть пристрій униз по пасму волосся та увімкніть обертання щітки, у напрямку від голови, натиснувши та утримуючи відповідну кнопку.
  - Одночасно потягніть щітку вниз, створюючи опір її обертанню, щоб натягнути пасмо волосся.
- ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!** Для освоєння цього прийому може знадобитися кілька спроб; якщо щітка обертається занадто швидко, достатньо відпустити кнопку обертання та вийняти щітку з волосся.
- Коли ви дійдете до кінчиків пасма, продовжуйте обертання щітки, щоб укласти кінчики волосся.
  - Для надання ще більшого об'єму помістіть щітку в кінець пасма волосся та дозвольте їй обертатися вздовж пасма, натиснувши та утримуючи відповідну кнопку обертання. Накрутіть все пасмо волосся на щітку, до самого коріння. Відпустіть кнопку обертання, але протягом кількох секунд не виймайте щітку з волосся.
  - Повторіть за необхідності.
  - Закінчивши користуватися пристроєм, вимкніть його та відключіть від мережі.
  - Перш ніж прибрати пристрій на зберігання, дайте йому охолонути.
  - Надіньте захисний ковпачок на головку щітки, щоб запобігти пошкодженню щетини. Докладніші пояснення ви знайдете в розділі «Захисний ковпачок».

**Налаштування нагріву**

Якщо у вас пошкоджене, тонке, знебарвлене або фарбоване волосся, використовуйте нижчий рівень нагріву. Для густого волосся використовуйте вищу температуру. При першому використанні приладу настійно рекомендується провести тест, щоб обрати рівень нагріву відповідно до типу волосся. Почніть з найнижчого рівня та збільшуйте температуру, доки не досягнете бажаного результату. У приладі передбачено 2 режими нагріву плюс режим «холодне повітря». Переведіть перемикач 'on/off' («вкл./вимк.») у перше положення «\*», щоб обрати режим «холодне повітря», у друге положення «!» для низького рівня нагріву та у третє положення «!» для високого рівня нагріву.

**Налаштування обертання**

Щоб увімкнути обертання щітки, натисніть та утримуйте кнопку, позначену ◀ або ▶, при цьому головка щітки обертатиметься за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки.

**Захисний ковпачок**

Щоразу, закінчивши користуватися пристроєм, надівайте на головку щітки захисний ковпачок: це запобігає пошкодженню щетини. При надяганні ковпачка на головку щітки обов'язково поєднайте його з виїмками у верхній частині приладу: ковпачок має легко надватися на головку щітки.

**ПРИМІТКА:** на захисному ковпачку зображено схему його установки на головку. Якщо ковпачок встановлено неправильно, можуть виникнути ускладнення при його знятті.

**Зняття та встановлення насадок**

- Щоб встановити головку щітки, помістіть її на корпус приладу та зсуньте вниз.
- Заблокуйте насадку, пересунувши перемикач у верхній частині щітки у положення «заблоковано».
- Щоб зняти насадку, пересуньте перемикач у верхній частині щітки у положення «розблоковано».
- Акуратно зсуньте головку щітки вгору та зніміть її з приладу.

**ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Для підтримки вашого приладу в оптимальному стані дотримуйтесь, будь ласка, наступних рекомендацій:

- Не намотуйте шнур живлення навколо приладу: згорніть шнур вільними кільцями та зберігайте поряд із пристроєм.
- Не користуйтеся пристроєм на відстані від розетки: шнур приладу, включений у розетку, не повинен бути натягнутим.
- Закінчивши користуватися пристроєм, обов'язково відключайте його від мережі.

**Очищення заднього фільтра**

- Перед доглядом відключіть пристрій від мережі та дайте йому повністю охолонути.
- Міцно тримаючи ручку приладу, вийміть фільтр із пази біля втулки шнура: це дозволить відкрити задній фільтр.
- За допомогою м'якої щіточки очистіть фільтр від волосся та інших забруднь.
- Встановіть задній фільтр на своє місце та зафіксуйте його.