

# **BaByliss®**



**Вироблено в Китаї**

**AS6400E/AS6400U - B86a**

**BABYLIS SARL**

Промислова зона Валь де Кальвіні,  
59141, Іві  
Франція

**[www.babyliss.ua](http://www.babyliss.ua)**

FAC 2025/09

IB-25/036A-1

# AS6400E/AS6400U - B86a

Перед використанням приладу уважно ознайомтесь із правилами безпеки.

**ТЕРМОЗАХИСНИЙ ЧОХОЛ/ЕЛАСТИЧНА ЗАСТІБКА** - Містить натуральний каучук

## ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ

- Висушіть волосся рушником, видаляючи надлишок вологи, і ретельно розчешіть, не залишаючи заплутаних пасм. Розділіть волосся на пасми, готові до сушіння/укладання.
- Переведіть перемикач у положення ON (увімкнено) з позначкою 'I/O' і налаштуйте температуру та швидкість повітряного потоку залежно від типу волосся.

**Зверніть увагу: у нижній частині голівки щітки загориться синій світлодіодний індикатор: це означає, що активовано функцію іонізації для усунення пухнастості волосся.**

- Акуратно проведіть голівкою щітки по пасму, створюючи та контролюючи натяг волосся, щоб вирівняти його в процесі сушіння.

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!** Для захисту руки під час короткочасного контакту з гарячою поверхнею приладу під час укладання пасм волосся скористайтеся термозахисною рукавичкою, яка входить у комплект поставки.

- За допомогою технології Autoflow напрямок повітряного потоку регулюється автоматично: вниз по волосся у напрямку укладання.
- Щоб укладка трималася довше, оберіть налаштування «холодне повітря» і ще раз проведіть щіткою по неостиглим пасмам, закріплюючи результати укладання та вирівнювання волосся.
- Укладіть подібним чином усі інші пасма.
- Закінчивши користуватися пристроєм, переведіть перемикач у положення OFF (вимкнено) з позначкою 'I/O' та відключіть пристрій від мережі.
- Дайте приладу повністю охолонути перед тим, як прибрати його на зберігання.

## Налаштування повітряного потоку та температури

- У приладі передбачено 3 налаштування повітряного потоку та 4 температурних режими, включно з холодним повітрям.
- Щоб налаштувати швидкість повітряного потоку, натискайте кнопку налаштування, доки не досягнете бажаного режиму швидкості: білий світлодіодний індикатор загорається для позначення кожного з 3 рівнів швидкості.
- Щоб налаштувати температуру, натискайте кнопку налаштування, доки не досягнете бажаного рівня нагріву: червоний світлодіодний індикатор загорається для позначення кожного з 3 рівнів нагріву.
- Щоб активувати режим «холодне повітря», натисніть кнопку вчетверте: 3 світлові індикатори змінять колір із червоного на синій.
- При виборі температури для сушіння та укладання волосся почніть з найнижчої та збільшуйте її за потреби. Якщо у вас ламке, тонке, знебарвлене або фарбоване волосся, обирайте найнижчий рівень нагріву. Для густого волосся налаштуйте пристрій на вищу температуру.
- Щоб зафіксувати укладку, скористайтеся налаштуванням «холодне повітря» на ще неостиглому волоссі.

## Технологія усунення пухнастості волосся

- Вдосконалена система іонізації за допомогою негативно заряджених іонів сприяє усуненню пухнастості, допомагає керувати непослушним волоссям, а також надає йому м'якості та блиску.
- Вмикання приладу автоматично активує функцію іонізації.

Зверніть увагу: при вивільненні іонів з портів приладу чути легке дзиччання.

## Режим Ultra-Care

Щоб активувати режим максимально ефективного догляду Ultra-Care, натисніть кнопку налаштування температури та утримуйте її протягом 1-2 секунд, доки сині та червоні світлодіодні індикатори не почнуть чергуватися: це означатиме, що потік повітря почне чергуватися – то гарячий, то холодний. Щоб вимкнути режим Ultra-Care, натисніть один раз кнопку налаштування температури, і пристрій повернеться до обраної вами попередньої налаштування нагріву.

## Функція пам'яті

- Для зручності використання та з метою досягнення стабільних результатів функція пам'яті зберігає обрану вами налаштування температури. Під час використання приладу функція пам'яті активується автоматично, що дозволяє зберегти обрану вами налаштування рівня нагріву.
- Після вибору бажаного рівня нагріву функція пам'яті збереже обрану налаштування для подальшого використання.
- При наступному вмиканні пристрій автоматично вибере збережену в пам'яті температуру.
- Щоб змінити температуру, збережену в пам'яті, достатньо обрати інше налаштування рівня нагріву.

## Знімний фільтр на магнітному кріпленні

Знімний вхідний фільтр на магнітному кріпленні полегшує догляд за приладом, у результаті чого повітряний потік оптимізується, сприяючи швидшому сушінню волосся.

## Термозахисний килимок-чохол

Цей пристрій постачається в комплекті з термозахисним килимком-чохол, що використовується як під час укладання, так і після його завершення. Під час використання не кладіть пристрій на поверхню, чутливу до нагріву, навіть якщо вона захищена килимком, що входить до комплекту поставки. Закінчивши користуватися пристроєм, вимкніть його та відключіть від мережі. Негайно обгорніть пристрій термозахисним килимком-чохол і дайте йому повністю охолонути перед тим, як прибрати пристрій на зберігання. Пристрій залишається гарячим протягом кількох хвилин: тримайте його у місцях, недоступних для дітей.

## Термозахисна рукавичка

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!** До комплекту поставки приладу входить термозахисна рукавичка, яка допомагає захистити руку під час короткочасного контакту з гарячою поверхнею приладу під час укладання. Будь ласка, зверніть увагу: термозахисна рукавичка призначена для захисту лише при непродовжленому дотику. Тривалий контакт з гарячою поверхнею приладу може викликати відчуття дискомфорту.

## Догляд та обслуговування

**Для підтримки приладу в оптимальному робочому стані дотримуйтесь, будь ласка, наступних правил:**

- Перед доглядом за приладом його слід вимкнути, відключити від мережі та дати повністю охолонути. Протріть пристрій зовні м'якою вологою тканиною. Слідкуйте, щоб рідина не потрапила всередину пристрою. Перш ніж знову скористатися пристроєм, дайте йому повністю висохнути.
- Не намотуйте шнур живлення навколо приладу: згорніть його вільними кільцями та зберігайте поряд із пристроєм.
- Не користуйтеся пристроєм на великій відстані від розетки: шнур не повинен бути натягнутим.
- Закінчивши користуватися пристроєм, обов'язково відключайте його від мережі.

## Очищення знімного вхідного фільтра на магнітному кріпленні

- Щоб подовжити термін служби вашого приладу, важливо підтримувати вхідний фільтр у чистоті.
- Перед доглядом за приладом його слід вимкнути, відключити від мережі та дати повністю охолонути.
- Акуратно зніміть магнітний фільтр з приладу. Потім за допомогою м'якої щітки очистіть фільтр від волосся та інших забруднень. Після завершення очищення встановіть фільтр на місце.