

# *BaByliss*<sup>®</sup>



Made in China  
Вироблено в Китаї

**AS6555E / AS6555U - B81a**

**BABYLIS SARL**

Промислова зона Валь де Кальвіні,  
59141, Іві  
Франція

[www.babyliss.ua](http://www.babyliss.ua)

FAC 2025/05

IB-25/050-1

## AS6555E / AS6555U

**Будь ласка, уважно ознайомтеся з правилами безпеки перед тим, як використовувати прилад.**

### ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ

- Попередньо висушіть волосся рушником і ретельно розчешіть його, не залишаючи заплутаних пасм. Розділіть волосся на пасма, готове до сушіння/укладання.
- Для сушіння волосся скористайтеся приладом Air Wand без насадок. Для укладання волосся виберіть необхідну вам насадку та встановіть її на ручку приладу. Детальнішу інформацію ви знайдете у розділі "Зміна насадок".
- Пересуньте перемикач у положення 'on' (увімкн.) та виберіть необхідне налаштування температури та повітряного потоку залежно від типу волосся.

**Будь ласка, зверніть увагу:** під вихідним повітряним отвором загоряється синій світлодіодний індикатор, вказуючи на те, що активовано функцію іонізації для усунення пухнасті волосся.

- Закінчивши користуватися приладом, вимкніть його, пересунувши перемикач у положення 'off' (викл.), та від'єднайте пристрій від мережі.
- Дайте приладу повністю охолонути перед тим, як прибрати його для зберігання.

### Зміна насадок

- Розташуйте насадку над повітровипускним отвором; гачки на задній частині насадки повинні бути вгорі. Утримуючи насадку під невеликим кутом таким чином, щоб її нижня частина торкалась приладу, надягніть насадку на ручку, обережно натиснувши на неї зверху до клацання.

**ПРИМІТКА.** Будьте обережні: не торкайтеся до країв отвору повітря, оскільки воно сильно нагрівається в процесі використання приладу.

### Сушіння

- Для сушіння волосся використовуйте прилад Air Wand без насадок.
- Направляйте повітряний потік вниз від пасма волосся, щоб випрямити їх у процесі висушування.
- Щоб закріпити результат, виберіть параметр холодне повітря і знову акуратно направте повітряний потік на пасмо, що ще не охолело.
- Вкладіть подібним чином усі інші пасма волосся.

### Щітка на повітряній подушці для випрямлення волосся

- Помістіть головку щітки під пасмо волосся, близько до шкіри голови; гнучкі щетинки мають бути спрямовані вгору.
- Скористайтеся щіткою під час сушіння, щоб розгладити локони і акуратно розчесати волосся, не залишаючи заплутаних пасм.
- Повільно проведіть щіткою зверху вниз по кожному пасму, щоб висушити і розгладити волосся, додавши їм блиск.
- Щоб укладка трималася довше, виберіть налаштування «холодне повітря» та ще раз проведіть щіткою по ще теплим пасмам, закріплюючи результати укладання та випрямлення волосся.
- Вкладіть подібним чином інші пасма.

### Вигнута щітка для сушіння феном

- Розташуйте голівку щітки під пасмом волосся, якомога ближче до шкірного покриву голови; м'які щетинки мають бути спрямовані нагору.
- За допомогою щітки підніміть волосся біля коріння і потримайте прилад у цьому положенні кілька секунд, щоб надати волоссям об'єм біля коріння.
- Повільно проведіть щіткою по пасмам, щоб висушити волосся, надавши їм форму та об'єм.
- Для закріплення результатів скористайтеся налаштуванням «холодне повітря» і ще раз пройдіться щіткою по неохоловшому волосся.
- Вкладіть подібним чином усі інші пасма.

### Налаштування повітряного потоку та температури

У приладі передбачено 3 налаштування повітряного потоку та 4 налаштування температури, включаючи налаштування "холодне повітря".

Налаштування повітряного потоку: натискайте кнопку налаштування повітряного потоку до тих пір, поки не налаштуєте пристрій на бажаний швидкісний режим.

Білий світлодіодний індикатор світиться для позначення кожного із трьох режимів швидкості повітряного потоку. Натискайте кнопку настройки температури до тих пір, поки не налаштуєте прилад на бажаний температурний режим. Червоний світлодіодний індикатор загоряється для позначення кожного з трьох режимів. Щоб активувати функцію «холодне повітря», натисніть кнопку вчетверте: всі 3 червоні світлові індикатори засвіяться синім світлом.

При виборі налаштування температури для сушіння та укладання волосся почніть з найнижчого рівня нагрівання і при необхідності переходьте на більш високий рівень. Якщо ваше волосся ламке, тонке, освітлене або пофарбоване, використовуйте найнижчий рівень налаштувань. Для густого волосся скористайтеся налаштуваннями вищого рівня нагріву. Для закріплення результатів укладання скористайтеся налаштуванням «холодне повітря» на волоссі, що ще не охолело.

### Режим догляду Ultra-Care

Щоб активувати режим максимально ефективного догляду Ultra-Care, натисніть і утримуйте кнопку налаштування температури протягом 1-2 секунд, доки сині та червоні світлодіодні індикатори не почнуть чергуватися: це означає, що потік повітря почне чергуватися – то гарячий, то холодний. Щоб вимкнути режим Ultra-Care, один раз натисніть кнопку налаштування температури, і пристрій повернеться до обраного вами попереднього налаштування.

### Функція пам'яті

Функція пам'яті зберігає обраний температурний режим, що забезпечує зручність використання та стабільність результатів. Функція пам'яті автоматично активується під час використання та зберігає обраний температурний режим.

Після встановлення бажаної температури функція пам'яті збереже її для майбутнього використання.

При наступному вмиканні пристрою автоматично буде встановлена збережена температура. Щоб скинути збережену температуру, необхідно встановити інше значення температури.

### Технологія запобігання пухнастості волосся

Передова система подвійної іонізації для підтримки збалансованої вологості волосся поєднує одночасне використання позитивних і негативних іонів, що сприяє усуненню пухнастості волосся під час його сушіння та укладання. Ваше волосся виглядає шовковистим і доглянутим, набуває розкішного блиску.

### Знімний магнітний фільтр

Знімний вхідний магнітний фільтр значно полегшує догляд за пристроєм та сприяє оптимізації повітряного потоку під час сушіння волосся, що прискорює процес сушіння.

### Догляд та обслуговування

Щоб зберегти ваш пристрій у оптимальному робочому стані, будь ласка, дотримуйтеся наступних рекомендацій:

- Перед доглядом пристрій слід вимкнути, відключити від мережі та дати йому повністю охолонути. Протріть пристрій зовні м'якою вологою тканиною. Слідкуйте за тим, щоб рідина не потрапила всередину пристрою. Перш ніж знову скористатися пристроєм, дайте йому повністю висохнути.
- Не намотуйте шнур на пристрій: згорніть його вільними кільцями та зберігайте поряд із пристроєм.
- Під час роботи пристрою не допускайте натягу шнура.
- Закінчивши користуватися пристроєм, відключайте його від мережі.
- Щоб підтримати ваш стайлер Air Wand у ідеальному стані, зберігайте його у футлярі, що входить у комплект постачання.

### Очищення знімного вхідного магнітного фільтра

- Щоб подовжити термін служби вашого пристрою, надзвичайно важливо забезпечити чистоту вхідного фільтра.
- Перед очищенням фільтра вимкніть пристрій, відключіть від мережі та дайте йому повністю охолонути.
- М'якою щіткою видаліть волосся та інші забруднення, що накопичилися на фільтрі.