

GASTROBACK®

DESIGN TOASTER DIGITAL 2S
DESIGN TOASTER DIGITAL 4S



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Артикул № 42395

Артикул № 42396

Перед першим використанням прочитайте всі надані інструкції! Моделі і конструкції можуть бути змінені!
Тільки для домашнього використання!



Ми надаємо особливого значення вашій безпеці. Тому ми просимо вас уважно і повністю прочитати всі надані інструкції та інформацію в цій брошурі, перш ніж почати користуватися приладом. Це допоможе вам ознайомитися з усіма функціями та властивостями вашого нового приладу. Ми особливо просимо вас суворо дотримуватися усіх правил техніки безпеки, зазначених в цій інструкції.

ЗМІСТ

Важливі запобіжні заходи.....	7
Загальні інструкції з техніки безпеки.....	7
Важливі заходи безпеки для електроприладів.....	9
Висока температура - ризик опіків.....	10
Технічні характеристики.....	11
Конструкція приладу.....	12
Властивості вашого нового тостера.....	13
Робочі елементи.....	45
7 попередньо встановлених програм - "ТИП ХЛІБА"	15
Короткий нагрів.....	15
Підсмажування заморожених хлібобулочних виробів.....	16
Поради для досягнення найкращих результатів.....	17
Використання хлібних отворів.....	17
Підсмажування на підставці для булочок.....	18
Перед першим використанням.....	18
Керування	19
Підготовка приладу до роботи.....	20
Ручне керування.....	20
Функція пам'яті.....	22
Заводські налаштування.....	22
Збереження улюблених налаштувань.....	22
Використання власних запрограмованих налаштувань	23

Видалення шматочка хліба, що застряг в отворі.....	23
Усунення несправностей.....	24
Догляд та чищення.....	26
Зберігання	27
Вказівки щодо утилізації.....	27
Інформація та сервіс.....	27
Гарантія.....	28

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ - БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ!

Усі продукти GASTROBACK® призначені для обробки харчових продуктів і продуктів харчування.

З міркувань захисту здоров'я та гігієни товари, що використовуються щодня або були використані лише один раз, не підлягають поверненню. Перевіряйте товар так, як ви б це зробили в роздрібному магазині.

Ви зобов'язані компенсувати можливу втрату вартості товару лише в тому випадку, якщо ця втрата вартості є наслідком поводження з товаром, що не є необхідним для перевірки його властивостей, характеристик та функціональності.

Обробка харчових продуктів або приготування їжі та напоїв вважається непотрібним способом перевірки властивостей, характеристик та функцій товару.

Якщо у вас виникли запитання щодо продукції GASTROBACK®, ваш пристрій не працює належним чином або вам потрібні аксесуари чи запасні частини до виробу GASTROBACK®, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки клієнтів перед поверненням товару.

Гаряча лінія підтримки клієнтів GASTROBACK®:

Телефон: **+49 (0) 4165 - 22 25 0**

З понеділка по п'ятницю (крім святкових днів) з 8:00 до 16:00.

Електронна пошта: **info@gastroback.de**

ШАНОВНИЙ КЛІЄНТ!

Цей тостер дозволяє використовувати 7 попередньо встановлених програм для різних типів хлібобулочних виробів. 7 рівнів підсмажування та додаткові функції для розморожування заморожених хлібобулочних виробів і розігріву дозволяють легко досягти бажаних результатів. Крім того, ваші улюблені налаштування можна зберегти в пам'яті, а отже, вони завжди будуть під рукою. Використовуйте знімну підставку для підігріву булочок, круасанів і пирогів. Крихти збираються на піддоні для крихт і легко та швидко виймаються.

Ця інструкція з використання проінформує вас про різноманітні функції та можливості, які допоможуть вам з легкістю отримувати задоволення від користування вашим новим тостером.

Ваш GASTROBACK GmbH.



ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Уважно прочитайте всі інструкції перед початком експлуатації цього приладу та збережіть їх для подальшого використання. Не намагайтеся використовувати цей прилад, якщо ви не знаєте, як ним користуватися.

Забороняється використовувати пристрій не за призначенням, описаним у цій інструкції. Будь-яке інше використання, особливо неправильне, може призвести до серйозних травм або пошкоджень внаслідок ураження електричним струмом, перегріву, пожежі та потрапляння шкідливих речовин. Ця інструкція є невід'ємною частиною приладу. Не передавайте прилад без цієї книжки третім особам. **Будь-яка експлуатація, ремонт і технічне обслуговування приладу або будь-якої його частини (наприклад, шнура живлення), крім описаних у цій інструкції, повинні виконуватися тільки в авторизованому сервісному центрі** (див. розділ "Гарантія"). У разі необхідності зверніться до продавця.



ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити виробник, його сервісний агент або фахівець з аналогічною кваліфікацією.
- Щодо інструкцій з очищення поверхонь, які контактують з харчовими продуктами або олією, див. нижче параграф "Догляд та чищення" в посібнику.
- Цей прилад призначений для використання в побуті та подібних сферах застосування, таких як:
 - кухонні зони для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях;
 - фермерські будинки;
 - клієнтами в готелях, мотелях та інших закладах житлового типу;
 - проживання в готелях типу "B&B".
- Цей прилад НЕ призначений для використання в рухомих транспортних засобах. Не використовуйте і не зберігайте прилад у вологих або мокрих приміщеннях або на відкритому повітрі. Будь-яке використання аксесуарів, пристосувань або запасних частин, не рекомендованих виробником або пошкоджених будь-яким чином, може призвести до травмування людей та/або пошкодження внаслідок пожежі, ураження електричним струмом або шкідливими речовинами. Прилад призначений для випікання істівних хлібобулочних виробів. Не нагрівайте в приладі інші види їжі або будь-які сторонні предмети. **Не розігрівайте продукти, які під час нагрівання можуть капати, плавитися, розпадатися або розбризкуватися.**
- **Щоб уникнути ризику пожежі та перегріву:**
Хлібобулочні вироби (наприклад, хліб, булочки, тістечка) можуть загорітися при перегріванні! Не залишайте прилад без нагляду під час роботи.

- Не ставте легкозаймисті рідини (наприклад, міцні алкогольні напої) поблизу приладу або на нього під час його роботи. Регулярно перевіряйте правильність роботи всього приладу. Не використовуйте прилад, якщо існує ймовірність пошкодження приладу або будь-якої його частини, або якщо він зазнав неприпустимих навантажень (наприклад, перегрів, механічний або електричний удар, потрапляння вологи всередину приладу). негайно відключіть прилад від мережі, якщо він не працює належним чином або виникла будь-яка проблема під роботи. Не використовуйте будь-які частини приладу з будь-якими іншими пристроями або для будь-яких цілей, не описаних у цій брошурі. Перед початком роботи завжди перевіряйте, чи правильно встановлений піддон для крихт. Експлуатуйте прилад на добре доступному, стійкому, рівному, чистому, сухому, достатньо великому столі або стійці, стійкому до нагрівання та впливу води. **Щоб уникнути ризику пожежі, ураження електричним струмом і перегріву:** Не використовуйте прилад під нависаючими дошками та світильниками, а також поблизу крихких предметів (наприклад, штор, прикрас на столі). Під час роботи завжди **залишайте щонайменше 20 см вільного простору з кожного боку і щонайменше 1 м вільного простору над приладом.** Під час роботи не кладіть одяг, тканину або інші сторонні предмети під прилад або на нього.
- Прилад працює від електричного струму. Встановіть його поблизу відповідної електричної розетки, щоб забезпечити підключення до надійної електромережі із захисним проводом (заземленням або зануленням), що відповідає вимогам безпеки. Не ставте прилад або будь-яку його частину на або поблизу гарячих поверхонь (наприклад, пальника, обігрівача або духовки). Не піддавайте прилад дії прямих сонячних променів протягом тривалого часу.
- **Не просувайте пальці в отвори для хліба.** Не вставляйте пальці або будь-які сторонні предмети (наприклад, одяг, кухонне приладдя) в отвори для хліба, коли прилад знаходиться під напругою або ще гарячий. Не використовуйте для роботи будь-які тверді або гострі предмети (наприклад, ножі або виделки). Не поведіться з приладом або будь-якою його частиною із надзусиллям.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і , а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо їм надано супербачення або вони проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим ризики. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не старші 8 років і не перебувають під наглядом. Зберігайте пристрій і шнур живлення в недоступному для дітей молодше 8 років місці.

- Не залишайте прилад або будь-яку його частину без нагляду в місцях, доступних для маленьких дітей. Шматочки хліба для підсмажування не повинні перевищувати 12,5 см (5 дюймів) завширшки і 2,5 см (1 дюйм) завтовшки. Крім того, вони повинні досягати щонайменше 7,5 см (3 дюйми) у висоту і 0,5 см (1/5 дюйма) у товщину. Не вставляйте в прорізи для хліба надламани або зігнуті шматочки хліба, щоб уникнути ризику перегрівання і загоряння. Не вставляйте більше одного шматочка хліба одночасно в кожний отвір для хліба. Завжди вимикайте прилад (кнопка "СКАСУВАННЯ" не світиться), виймайте вилку з розетки і чекайте, поки прилад повністю охолоне, перед чищенням приладу, а також коли прилад не використовується. Не хапайтеся за отвори для хліба і не тримайте прилад за шнур живлення для переміщення приладу.
- Не допускайте засихання хлібних крихт на поверхнях та їх підгоряння. Завжди очищуйте піддон для крихт після використання та регулярно чистіть прилад. Не використовуйте для чищення приладу тверді, гострокінцеві, абразивні предмети, абразивні миючі засоби або їдкі хімічні речовини (наприклад, металеві губки, скребки, дезінфікуючі засоби; див. розділ "Догляд та чищення").



ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ

- Прилад нагрівається електричним струмом. Встановіть прилад біля пристойної розетки, щоб підключити його безпосередньо до захищеної електромережі. Використовувана розетка повинна бути відокремлена від інших розеток і з'єднана належним чином із захисним проводом (заземлення). Переконайтеся, що номінальні параметри вашої електромережі відповідають вимогам приладу (220 - 240 Вт, змінного струму, 50 - 60 Гц, не менше 16 А). Наполегливо рекомендується встановлювати в електромережі автоматичний вимикач із захисним вимикачем з максимальним струмом спрацьовування 30 мА. У разі сумнівів зверніться до електрика для отримання додаткової інформації. У різних зарубіжних країнах технічні характеристики блоків живлення несумісними нормами. Тому існує ймовірність того, що джерела живлення в інших країнах не відповідають вимогам безпечної експлуатації приладу. Тому перед використанням приладу за кордоном переконайтеся, що безпечна експлуатація можлива. Не використовуйте настільну багаторозеткову розетку, зовнішній таймер, системи дистанційного керування або подовжувач. Розетка завжди повинна бути легкодоступною, щоб у разі будь-якої несправності або небезпеки можна було негайно відключити прилад від мережі.

- Завжди обережно поводьтеся зі шнуром живлення. Шнур живлення не повинен торкатися гарячих поверхонь, гострих країв або будь-яких рухомих частин. Не дозволяйте вилці або шнуру живлення звисати над краєм столу або стільниці. Переконайтеся, що ніхто не тягне прилад за шнур живлення. Шнури живлення не можна зав'язувати вузлами, скручувати, тягнути, натягувати або перетискати. Завжди тримайтеся за вилку, щоб від'єднати шнур живлення. Не торкайтеся приладу або штепсельної вилки мокрими руками, коли прилад підключено до електромережі. Не кладіть і не занурюйте прилад або шнур живлення в будь-яку рідину або в автоматичну посудомийну машину! Не проливайте і не капайте рідину на прилад або шнур живлення, щоб уникнути ризику пожежі та ураження електричним струмом. Якщо рідина потрапила під прилад або на його зовнішню поверхню, негайно відключіть прилад від мережі та витріть його насухо.



ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА - РИЗИК ОПІКІВ

DESIGN TOASTER DIGITAL 2S" та "DESIGN TOASTER DIGITAL 4S" призначені для підсмажування хлібобулочних виробів, а нагрівальні елементи в отворах для хліба нагріваються до червоного кольору. Таким чином, прилад може спричинити серйозні опіки, якщо з ним поводитися неналежним чином. Крім того, їжа, яка знаходиться надто близько до нагрівальних елементів, може загорітися. Будь ласка, пам'ятайте про це, щоб уникнути травм і пошкоджень.

Під час роботи не ставте прилад на надчутливі до нагрівання предмети (наприклад, шнурами живлення). Не використовуйте прилад на поверхнях, які можуть розплавитися, згоріти або лопнути через локальне нагрівання (наприклад, меблі з покриттям, скляна стільниця або кам'яна плита).

- **Щоб уникнути перегріву:** Переконайтеся, що пусковий важіль завжди можна переміщати без перешкод, щоб уникнути блокування автоматичного вимкнення. Тому не ставте на прилад сторонні предмети (наприклад, посуд). Не вставляйте в отвори для хліба занадто товсті, зігнуті або поламані шматочки хліба. Не ставте підставку для булочок на прилад під час підсмажування шматочків хліба в отворах для хліба.

- Під час роботи та деякий час після неї навіть зовнішня поверхня приладу, підставка для булочок (якщо вона використовується) і смажена їжа будуть гарячими. Торкайтеся приладу тільки за елементи керування та ручки. Після завершення роботи не ставте форму для підігріву булочок на поверхні, чутливі до нагрівання або вологі.
- Під час роботи з отворів для хліба виходить гаряче повітря і пара. Під час роботи не тримайте над приладом частини тіла або крихкі предмети. Виймайте підсмажену їжу з обережністю. **НЕ розігрівайте в приладі алкогольні напої, щоб уникнути ризику та пожежі.** Не смажте їжу з глазур'ю, начинками або наповнювачами, які під час нагрівання можуть танути, капати або розбризкуватися (наприклад, шоколад, цукрова глазур, вершки або жир). Ці продукти можуть потрапити на нагрівальні елементи і перетворитися на вугілля або навіть загорітися.
- Не пересувайте і не чистіть прилад, поки він ще гарячий. Після роботи зачекайте, поки прилад і всі його частини охолонуть.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	42395 Design Toaster Digital 2S	42396 Design Toaster Digital 4S
Джерело живлення:	220 - 240 В, 50 - 60 Гц	220 - 240 В, 50 - 60 Гц
Енергоспоживання:	макс. 950 Вт	макс. 1900 Вт
Довжина шнура живлення:	приблизно 75 см (+/- 5 см) (29 дюймів) без вилки	приблизно 75 см (+/- 5 см) (29 дюймів) без вилки
Вага:	приблизно 1,3 кг	приблизно 2,3 кг
Розміри:	приблизно 175 x 290 x 240 мм (ШхДхВ)	приблизно 290 x 300 x 235 мм (ШхДхВ)
Потенціал:	2 скибочки хліба наступних розмірів: довжина (мінімальна): 75 мм; ширина (максимальна): 125 мм; товщина: 5 - 25 мм	4 скибочки хліба наступних розмірів: довжина (мінімальна): 75 мм; ширина (максимальна): 125 мм; товщина: 5 - 25 мм
Сертифікація:		

Ці технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

КОНСТРУКЦІЯ ПРИЛАДУ



- 1 Корпус з нержавіючої сталі - практичний і легкий у догляді.
- 2 Кнопка "ПІДГРІВ" - натисніть тут для короткочасного підігріву хліба.
- 3 Кнопка "РОЗМОРОЖУВАННЯ" - натисніть тут, щоб підсмажити заморожений хліб без попереднього розморожування.
- 4 Кнопка "СКАСУВАННЯ" - Для припинення будь-якого процесу нагрівання.
- 5 Кнопки підрум'янювання "SHADE" "+" "I" "-" - Для вибору бажаного підрум'янювання.
- 6 Стартовий важіль - для запуску процесу нагрівання.
- 7 LCD дисплей - відображає налаштування та відлік часу нагрівання.
- 8 Червона кнопка "ПАМ'ЯТЬ" - Для збереження та виклику ваших індивідуальних налаштувань.
- 9 Кнопка "ТИП ХЛІБА" - Використовується для вибору необхідної програми.
- 10 Піддон для крихт - збирає хлібні крихти.

ДОДАТКИ

"DESIGN TOASTER DIGITAL 4S" (з 4 отворами) оснащений 2 роздільними піддонами для крихт - по одному на кожну пару отворів.

Знімна підставка для булочок з нержавіючої сталі з термоізованими ручками для підігріву булочок, круасанів та тістечок.



ВЛАСТИВОСТІ ВАШОГО НОВОГО ТОСТЕРА

Ваш новий тостер призначений для підсмажування майже всіх видів хліба до бажаної скоринки: від м'якої до хрусткої.

- **Тільки "DESIGN TOASTER DIGITAL 4S" (на 4 слайси для хліба):** у цьому приладі всі елементи, що відображаються, та елементи керування подвоюються. Ліві елементи керування використовуються для керування лівою парою хлібних скибочок; праві - для правої пари хлібних скибочок. Ви можете ввести бажані налаштування і використовувати обидві половини приладу повністю незалежно одна від одної.
- Прилади пропонують **7 програм** з попередньо встановленим часом нагрівання для різних завдань. 7 можливих налаштувань для бажаного підрум'янення дозволяють легко отримати бажаний результат. Меню доступних програм і вибрана в даний момент програма підрум'янювання відображаються на дисплеї. Під час роботи відображається зворотний відлік часу, що залишився до завершення нагрівання.
- Механіка приладів утримує навіть тонкі скибочки хліба в центрі хлібних отворів, щоб уникнути надмірного наближення хліба до нагрівальних елементів. Це гарантує рівномірне підсмажування з обох боків.
- **Заморожений хліб** можна **підсмажити** одразу після виймання з морозильної камери за функції "РОЗМОРОЖЕННЯ" (див.: "Підсмажування заморожених хлібобулочних виробів"). Функція "ПІДІГРІВ" призначена для простого **підігрівання холодного хліба, навіть** якщо його вже підсмажували раніше (див.: "Коротке нагрівання").
- **Функція пам'яті:** Ви можете зберегти бажані налаштування в пам'яті для отримання ідеальних результатів при кожному приготуванні. Після збереження в пам'яті пристрою ваші налаштування зберігатимуться навіть після відключення приладу від електромережі (див.: "Функція пам'яті").
- Всі налаштування (тип хліба, підрум'янювання, "РОЗМОРОЖУВАННЯ" і "НАГРІВ") можна вільно змінювати під час роботи, і прилад негайно продовжить роботу з новими налаштуваннями. Після закінчення встановленого часу нагрівання **автоматичне відключення** припиняє процес нагрівання. Пусковий важіль автоматично повертається в початкове положення. Ви можете в будь-який момент **припинити процес нагрівання вручну**. Для цього просто натисніть кнопку "CANCEL".
- Для легкого виймання навіть невеликих скибочок хліба, коли важіль пуску знаходиться в початковому положенні, ви можете вручну перемістити його ще трохи вгору. Додаткова **підставка** для булочок призначений для підігрівання булочок, круасанів і звичайних пирогів. Крихти хліба потрапляють у **піддон для крихт** у нижній частині приладу. Для спорожнення та очищення просто витягніть його з задньої частини приладу. **Режим енергозбереження** вимикає дисплей, коли прилад перебуває в режимі очікування протягом приблизно 5 хвилин без натискання жодної кнопки. Просто натисніть кнопку, щоб повернути прилад з режиму очікування.

ВАЖЛИВО - Після кожного процесу нагрівання дайте приладу охолонути принаймні 1 хвилину, перш ніж починати наступний цикл нагрівання. Це дозволить уникнути перегріву і забезпечить тривалий термін служби нагрівальних елементів.

ПРИМІТКА

Багато корисних порад наведено в розділі "Поради для досягнення найкращих результатів".

РОБОЧІ ЕЛЕМЕНТИ

Робочий елемент	Функція	Як ним користуватися
Пусковий важіль	Початок процесу нагрівання	Натискайте на цей важіль, доки він не займе нижнє робоче положення. Таким чином, скибочки хліба опускаються в для хліба і починається процес нагрівання.
ПІДІГРІВ	Підігрівання хліба	Якщо вибрано цю функцію, відповідна кнопка підсвічується синім кольором, а час нагрівання встановлюється на 30 секунд (див.: "Коротке нагрівання"). Щоб вимкнути функцію, натисніть кнопку ще раз.
РОЗМОРОЖЕННЯ	Розморожування та підсмажування замороженого хліба	Виберіть цю функцію для підсмажування заморожених шматочків хліба. Якщо вибрано цю функцію, відповідна кнопка підсвічується синім кольором, а час нагрівання збільшується на 25-30 секунд (див. нижче: "Підсмажування заморожених хлібобулочних виробів"). Щоб вимкнути цю функцію, знову натисніть кнопку.
СКАСУВАТИ	Завершення роботи	Ця кнопка підсвічується червоним кольором, коли тостер нагрівається. Використовуйте цю кнопку для завершення поточного процесу .
+ і -	Вибір ступеню підрум'янення	Натискайте одну з цих кнопок для збільшення ("+") або зменшення ("-") часу нагрівання, а отже, для встановлення бажаного ступеня підсмажування.
ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ	Збереження та виклик збережених налаштувань	Для збереження та виклику улюблених налаштувань (див. нижче: Функція "ПАМ'ЯТІ" та "Робота/використання функції ПАМ'ЯТІ").
ТИП ХЛІБА	Вибір програми	Натисніть цю кнопку кілька разів, щоб перемістити стрілку в програмному меню на потрібний пункт програми (див. нижче: "7 попередньо встановлених програм").

7 ПОПЕРЕДНЬО ВСТАНОВЛЕНИХ ПРОГРАМ - "ТИП ХЛІБА"

У наступній таблиці наведено деякі практичні поради щодо використання попередньо встановлених програм. Відрегулюйте налаштування відповідно до ваших уподобань та типового використання приладу (див.: "Поради для досягнення найкращих результатів"). Час нагрівання вказано з вимкненими функціями "РОЗМОРОЖУВАННЯ" та "ПІДІГРІВ".

ПРИМІТКА

Для підсмажування розрізаних навпіл булочок, рогаликів і багета в прорізах для хліба рекомендуємо повертати розрізану стороною всередину.

Програма	Використовуйте її для ...	Час нагрівання хвилини:секунди
БІЛИЙ	Пшеничний хліб, скибочки багетів, розрізані навпіл булочки з простої пшениці	1:30
БАГЕЛЬ	Розрізані навпіл рогалики, багети, булочки з різних борошняних сумішей	1:55
ЗЕРНО	Хліб із зернами (наприклад, соняшник, насіння чіа), цільнозерновий хліб, житній хліб	2:00
СОЛОДКИЙ	Солодкий хліб, фруктовий рулет, звичайний дріжджовий пиріг	1:30
ВАФЛЯ	Вафлі, білковий хліб	1:10
МАФІН	Кекси, булочки та звичайний торт на підставці для булочок	2:00
БЕЗ ГЛЮТЕНУ	Безглютеновий хліб	1:40

КОРОТКИЙ НАГРІВ

За допомогою кнопки "ПІДІГРІВ" час підігріву завжди встановлюється на 30 секунд, незалежно від обраної програми або ступеню підрум'янювання. Активуйте цю функцію для повторного підсмажування хліба, який вже підсмаживався, або для того, щоб трохи підігріти хліб, і отримати відчуття свіжоспеченого хліба.

ПІДСМАЖУВАННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

У більшості випадків не слід розморожувати заморожені хлібобулочні вироби перед підсмажуванням, оскільки конденсат на поверхні може зробити їх вологими. Ми рекомендуємо підсмажувати хліб одразу після того, як ви дістали його з морозильної камери. За допомогою функції "РОЗМОРОЖУВАННЯ" час нагрівання автоматично подовжується відповідно. Додатковий час нагрівання залежить від обраного ступеню підрум'янювання.

Ступінь підрум'янювання	Збільшення часу нагрівання
1 - 4	25 секунд
5 - 7	30 секунд

Однак, якщо ви хочете розморозити хлібобулочні вироби перед підсмажуванням, покладіть їх у герметично закритий контейнер або пакет. У цьому випадку прилад працює зі звичайними налаштуваннями для свіжих продуктів.

ВАЖЛИВО - Заморожений хліб легко деформується під час підсмажування, особливо на обідку, якщо він буде надзвичайно близько до нагрівальних елементів. Потрібно вчасно скасувати процес нагрівання за допомогою кнопки "СКАСУВАТИ", щоб уникнути того, що хліб стає занадто темним на скоринці або навіть згорає до вугілля.

За допомогою кнопки "ПАМ'ЯТЬ" ви можете зберегти в пам'яті приладу 4 різні налаштування типу хліба та ступеню підрум'янювання. За потреби просто оберіть свої налаштування і запустіть процес випікання.

ПРИМІТКА

Функції "DEFROST" і "REHEAT" не зберігаються в пам'яті, оскільки вони важливі лише в окремих випадках. Тому перед початком процесу нагрівання перевірте, чи правильно налаштовані ці функції.

ВАЖЛИВО - Будь-які збережені налаштування зберігаються в пам'яті назавжди - навіть після відключення приладу від електромережі. Немає необхідності тримати прилад увімкненим, коли він не використовується.

ПОРАДИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ НАЙКРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Загалом, хлібобулочні вироби для підсмажування повинні бути достатньо стійкими і не повинні розпадатися на шматочки при нагріванні. Крім того, не підсмажуйте хлібобулочні вироби з начинками, топінгами або глазур'ю, які під час нагрівання тануть, капають або розбризкуються (наприклад, шоколад, крем, жир, пластівці та крихти). У таких випадках використовуйте духовку для підігріву.

- У більшості випадків заморожені хлібобулочні вироби слід підсмажувати одразу після того, як ви дістали їх з морозильної камери. Скористайтесь функцією "РОЗМОРОЖЕННЯ" (див.: "Властивості вашого нового тостера / Підсмажування заморожених хлібобулочних виробів").
- Перед тим, як підсмажувати тости, завжди переконайтеся, що ваші продукти придатні до вживання. Зокрема, пліснява виробляє шкідливі речовини, які неможливо усунути за допомогою нагрівання. На початковому етапі її можна сплутати з борошном. Якщо ви сумніваєтеся, перевірте наявність дуже тонких білих ниток, які розходяться, наче промені. На відміну від них, звичайні інгредієнти хлібопекарського тіста утворюють невеликі грудочки.

ВИКОРИСТАННЯ ХЛІБНИХ ОТВОРІВ

Для підсмажування в тостері скибочки хліба повинні мати відповідний розмір і товщину (див.: "Технічні характеристики"). Скибочки хліба можуть стирчати з тостера, але вони не повинні бути коротшими за 7,5 см (3 дюйми), оскільки їх буде важко дістати з отворів для хліба. Крім того, занадто маленькі шматочки хліба можуть впасти в щілини для хліба та/або не можуть бути відцентровані в щілині для хліба, а отже, заблокувати механіку та/або підгоріти.

- Наріжте скибочки гострим прямим ножом. Зріз повинен бути рівним і гладким, без крихт.
- Перед підсмажуванням приберіть зайві крихти.
- Підсмажуючи розрізані навпіл булочки, рогаики та багети в отворах, завжди повертайте розрізаною стороною всередину. Товщина половинок не повинна перевищувати 2,5 см (1 дюйм). Кожна половинка повинна мати висоту не менше 7,5 см (3 дюйми).
- Необхідні налаштування залежать від типу виробів, товщини скибочок, вологості та бажаної консистенції. Наприклад: білий хліб підсмажиться набагато легше, ніж житній. Дуже свіжий хліб потребує трохи більше часу для нагрівання, ніж той самий хліб 3 днів зберігання.
- Не варто засмажувати хлібобулочні вироби занадто темними, оскільки на поверхні можуть накопичуватися шкідливі речовини.

ПІДСМАЖУВАННЯ НА ПІДСТАВЦІ ДЛЯ БУЛОЧОК

Використовуйте підставку для булочок для розігрівання цілих булочок, великих скибочок хліба (більше 2,5 см / 1 дюйма), круасанів і шматочків торта.

ВАЖЛИВО - Використовуйте лише цю підставку для булочок, що входить до комплекту поставки. Переконайтеся, що вона стабільно встановлена над парою отворів для хліба. Вона не повинна хитатися.

- Підігрівати можна всі вироби без м'яких начинок і прикрас. Наприклад: бісквіт, дріжджовий корж, штollen без глазурі.
- Плоскі, м'які булочки можна розрізати навпіл і підсмажити в хлібних отворах (див.: "Використання хлібних отворів").
- Ми рекомендуємо спочатку покласти шматочки їжі на підставку для булочок, а потім її вже на тостер.
- Якщо можливо, залиште трохи місця між окремими шматочками, щоб забезпечити рівномірний потік гарячого повітря.
- Після підсмажування рекомендується вийняти з тостера всю форму для булочок разом з їжею і поставити її на жаростійку поверхню. Так ви уникнете потрапляння крихт в отвори для хліба, а також зможете легше вийняти їжу.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Завжди зберігайте прилад, його частини, аксесуари та упаковку в недоступному для дітей молодше 8 років і тварин місці! Завжди відключайте прилад від мережі та дайте йому охолонути перед чищенням, а також коли він не використовується. Не кладіть і не занурюйте прилад або шнур живлення у воду або інші рідини, а також не проливайте рідину на прилад або шнур живлення. Не використовуйте для чищення абразивні або корозійні миючі засоби, щоб уникнути пошкодження поверхонь. **Не кладіть прилад або шнур живлення в автоматичну посудомийну машину.**

1. Обережно розпакуйте прилад і всі його деталі та аксесуари. Переконайтеся, що жодні деталі не пошкоджені і не відсутні (див.: "Конструкція приладу"). Обережно видаліть всю упаковку, пакувальні матеріали, наклейки та рекламні матеріали. Проте НЕ знімайте етикетку з назвою моделі або попереджувальні наклейки.
2. **Перше нагрівання:** Для підготовки нагрівальних елементів до роботи дайте приладу один раз попрацювати без їжі. Зачекайте, поки прилад автоматично вимкнеться. Потім відключіть прилад від мережі. Дайте приладу повністю охолонути.
3. Перед першим використанням та після тривалого зберігання очистіть прилад і його частини (див.: "Догляд та чищення").

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Завжди слідкуйте за тим, щоб прилад і всі його частини та аксесуари були **недоступні для дітей молодше 8 років і тварин**. Прилад призначений для підсмажування їстівних хлібобулочних виробів, тому під час роботи та деякий час після неї він буде дуже гарячим. Поки прилад може бути гарячим, торкайтеся його лише за робочі елементи, щоб уникнути опіків. Також майте на увазі, що підсмажені хлібобулочні вироби будуть гарячими. **Не розігрівайте в приладі їжу, яка може розплавитися, капнути, розлапатися на шматки або розбризкатися під час нагрівання. Не розігрівайте алкогольні напої. Не залишайте прилад працювати без нагляду. Завжди відключайте прилад від мережі, коли він не використовується.**

Під час нагрівання хліб може розпадатися на шматочки або деформуватися. Таким чином, частини хліба можуть підійти занадто близько до нагрівальних елементів і загорітися! Тому **під час роботи тримайте прилад під пильним наглядом**. негайно відключіть прилад від мережі, якщо ви відчули запах горілого або дим, що виходить з приладу.

Під час роботи: Не пересувайте прилад. Підсмажуйте хліб тільки відповідного розміру в отворах для хліба (див.: "Технічні характеристики"). Не намагайтеся насильно заштовхувати їжу в отвори для хліба, і переконайтеся, що пусковий важіль завжди може вільно рухатися, а скибочки хліба не блокують механізми приладу. Для цього скибочки хліба не повинні бути зламані або сильно зігнуті. Не намагайтеся одночасно нагрівати 2 шматочки хліба в одному отворі.

 **УВАГА** Щоб уникнути перегріву, після кожного процесу нагрівання дайте приладу охолонути принаймні 1 хвилину, перш ніж починати наступний процес нагрівання.

УВАГА

Ви можете підсмажувати хлібобулочні вироби або в отворах для хліба, або на підставці для булочок, але **НЕ намагайтеся використовувати отвори для хліба, коли підставка для булочок встановлена у тостер**. Це може заблокувати важіль запуску і призвести до перегріву та пожежі.

ПРИМІТКА

Налаштуйте параметри відповідно до типу їжі та ваших уподобань (див.: "Поради для досягнення найкращих результатів"). Всі налаштування можна змінювати під час роботи, і прилад продовжить роботу з новими налаштуваннями без перерви. Процес нагрівання можна перервати в будь-який момент за допомогою кнопки "СКАСУВАННЯ". У разі збою в електромережі прилад вимкнеться автоматично.

ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО РОБОТИ

1. Підготуйте хлібобулочні вироби, які підходять для підсмажування (наприклад, скибочки хліба, шматочки звичайного кексу; див.: "Поради для досягнення найкращих результатів").
2. Поставте прилад на відповідний стіл або стійку біля відповідної розетки (див.: "Важливі заходи безпеки для електроприладів"). **Підсмажування скибочок хліба (робота без підставки для булочок):** Вставте підготовлені скибочки хліба в отвори для хліба. **За допомогою підставки для булочок:** Помістіть підставку для булочок уздовж пари отворів для хліба в тостері. Виступи на дні підставки для булочок повинні бути вставлені в отвори для хліба з обох боків. Покладіть булочки, круасани або шматочки торта на форму для випікання. Залиште трохи вільного простору між окремими шматками для рівномірного нагрівання (див.: "Поради для досягнення найкращих результатів").
3. Вставте штепсельну вилку в настінну розетку. Прилад переходить у режим очікування, на дисплеї відображається меню доступних програм і поточний рівень підсмажування (від 1 до 7). Стрілка в меню програм ("<") вказує на поточну вибрану програму. Налаштування за замовчуванням: "БІЛИЙ" (звичайний пшеничний хліб).

ВАЖЛИВО - У "DESIGN TOASTER DIGITAL 4S" всі відображувані елементи та елементи керування є подвійними. Права половина панелі керування використовується для керування правою парою отворів, ліва половина - для лівої пари отворів. Ви можете налаштовувати та керувати обома половинами приладу повністю незалежно.

РУЧНЕ КЕРУВАННЯ

Ви можете зберегти бажані налаштування в електронній пам'яті приладу (функція пам'яті). Однак, при перших спробах використання, вам слід керувати приладом вручну для пошуку оптимальних налаштувань.

ПРИМІТКА

Кнопки "DEFROST" і "REHEAT" використовуються як вимикачі. Функції активовані, коли відповідна кнопка підсвічується синім кольором. Деактивація функції здійснюється повторним натисканням кнопки.

1. **Підсмажування заморожених хлібобулочних виробів:** Натисніть кнопку "DEFROST" (Розморожування). Кнопка підсвічується синім кольором, а час нагрівання відповідно збільшується (див.: "Властивості вашого нового тостера / Підсмажування заморожених хлібобулочних виробів"). Ця функція залежить від обраного режиму підсмажування. Підігрівання скибочок хліба: Натисніть кнопку "REHEAT", щоб встановити час підігріву 30 секунд, незалежно від обраної програми або ступеню підрум'янювання. У цьому випадку можна перейти до кроку 5.

Кілька разів натисніть кнопку "ТИП ХЛІБА" для переміщення стрілки в меню програм ("<" або ">") на потрібну програму (див.: "Властивості вашого нового тостера"). / 7 попередньо встановлених програм"). Якщо ви хочете змінити рівень підсмажування, натискайте кнопки підсмажування "-" або "+", доки на дисплеї не з'явиться потрібне підсмажування. Натискайте на пусковий важіль доти, доки він не займе нижнє робоче положення. Прилад негайно почне нагрівання. Під час роботи приладу кнопка "CANCEL" світиться червоним кольором, а на дисплеї відображається зворотний відлік часу, що залишився до закінчення підсмажування.

ПРИМІТКА

Ви можете змінювати будь-які налаштування навіть під час роботи. Прилад негайно продовжить роботу з новими налаштуваннями

УВАГА

Не намагайтеся перервати процес нагрівання, переміщуючи важіль пуску вгору, щоб уникнути пошкодження механічної частини приладу. Для завершення процесу нагрівання натисніть кнопку "CANCEL". Однак, слід дочекатися закінчення часу нагрівання, коли зворотний відлік досягне позначки "00:00". За необхідності вибрати іншу програму (кнопка "ТИП ХЛІБА") або підрум'янення (див. кроки 3 і 4).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Після роботи торкайтеся підставки для випікання булочок лише за темні ручки. **Не ставте цю форму для підігріву булочок на чутливі до нагрівання поверхні (наприклад, на чутливу скатертину, меблі з покриттям), поки вона гаряча.**

2. Дайте приладу допрацювати, поки не закінчиться час нагрівання. Для дострокового завершення процесу нагрівання натисніть кнопку "СКАСУВАННЯ". Пусковий важіль автоматично повернеться в початкове положення, вимикаючи нагрівальні елементи та активуючи режим очікування.

УВАГА Після підсмажування ваші хлібобулочні вироби будуть гарячими!

3. **Після підсмажування:** Вийміть скибочки хліба з отворів для хліба. Якщо потрібно, ви можете трохи підняти важіль пуску вгору, щоб полегшити процес. **Після нагрівання на підставці для булочок:** Тримайте її за ручки і стежачи за тим, щоб вона була рівна, обережно вийміть підставку для булочок з підсмаженими хлібобулочними виробами на ній. Поставте її на термостійку поверхню (наприклад, килимок для каstrулі або порцелянову тарілку).
4. **Зробіть перерву приблизно на 1 хвилину**, перш ніж знову увімкнути прилад і підсмажити наступну порцію. Це гарантує тривалий термін служби нагрівальних елементів. Якщо ви не бажаєте використовувати прилад знову, переконайтеся, що він вимкнений (важіль пуску знаходиться у початковому положенні, кнопка "СКАСУВАННЯ" не світиться). Потім відключіть прилад від мережі. Після кожного використання: витягніть піддон для крихт і спорожніть його. Регулярно чистіть прилад і підставку для булочок (див.: "Догляд та чищення").

ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ

Ви можете зберегти бажані налаштування в пам'яті приладу (див.: "Властивості вашого нового тостера / Функція пам'яті"). Після цього ви можете вимкнути прилад з мережі без втрати індивідуальних налаштувань.

ВАЖЛИВО - Для програмування власних налаштувань необхідно спочатку перейти в режим налаштування (див. нижче: "Збереження ваших улюблених налаштувань"). При виборі функції пам'яті тільки за допомогою кнопки "ПАМ'ЯТЬ" (номери осередків пам'яті відображаються безперервно), прилад повертається до ручного керування, коли ви натискаєте іншу кнопку (див. вище: "Ручне керування").

ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ

ПРИМІТКА

Налаштування функцій "РОЗМОРОЖУВАННЯ" та "НАГРІВАННЯ" не будуть збережені (див.: "Властивості вашого нового тостера / для підсмажування заморожених хлібобулочних виробів"). Ви можете активувати або деактивувати ці функції в будь-який час після запуску процесу нагрівання.

За замовчуванням, обрано програму "БІЛИЙ" (звичайний пшеничний хліб) і підрум'янювання 4. Ви можете будь-коли відновити заводські налаштування. Для цього утримуйте кнопки "РОЗМОРОЖУВАННЯ" і "НАГРІВ" натиснутими, одночасно підключаючи прилад до електромережі.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ВАШИХ УЛЮБЛЕНИХ НАЛАШТУВАНЬ

ВАЖЛИВО - При програмуванні нових налаштувань попередні налаштування будуть перезаписані без попередження. Прилад завжди використовує ваші останні налаштування.

1. Підготуйте прилад до роботи (див.: "Підготовка приладу до роботи").
2. **Вибір потрібного місця зберігання:** Коротко натисніть кнопку "ПАМ'ЯТЬ". На дисплеї з'являться номери осередків пам'яті (1-4). Номер поточної вибраної комірки виділяється рамкою. Натисніть кнопку "ПАМ'ЯТЬ" кілька разів, щоб вибрати потрібний номер для зберігання. Для кожного номеру на дисплеї відображаються призначені налаштування: програма (тип хліба) і ступінь підрум'янювання.
3. Перехід до режиму налаштування: Утримуйте кнопку "ПАМ'ЯТЬ" натиснутою до тих пір, поки номери осередків не почнуть блимати (приблизно 3 секунди).

ПРИМІТКА

Введіть необхідні налаштування, поки цифри блимають (приблизно 15 секунд). Після цього прилад автоматично завершить програмний режим, і цифри перестануть блимати. Якщо цифра відображається безперервно, при натисканні будь-якої іншої кнопки (наприклад, "ТИП ХЛІБА", "+", "-") прилад повертається в ручний режим роботи. Якщо потрібно, знову перейдіть в режим налаштування (див. вище; кроки 2 і 3).

4. **Вибір налаштувань:** Поки цифри блимають, виберіть програму за допомогою кнопки "ТИП ХЛІБА" і підсмажування за допомогою кнопок підсмажування (кнопки "+" і "-"; див. вище: "Ручне керування").

ПРИМІТКА

Якщо не виконати наступний крок, попередні налаштування будуть збережені, а нові будуть втрачені.

5. **Збереження налаштувань:** Утримуйте кнопку "ПАМ'ЯТЬ" натиснутою приблизно 2 секунди, доки номери пам'яті не перестануть блимати. Після цього ваші налаштування будуть збережені і можуть бути викликані в момент.

ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ ЗАПРОГРАМОВАНИХ НАЛАШТУВАНЬ

1. Підготуйте прилад до роботи (див.: "Підготовка приладу до роботи").
2. Натисніть кнопку "ПАМ'ЯТЬ". На дисплеї з'являться цифри осередків пам'яті 1-4. Вибрана в даний момент номер пам'яті виділяється рамкою, а також відображається призначена програма і ступінь підрум'янювання.
3. Якщо потрібно, натискайте кнопку "ПАМ'ЯТЬ", доки потрібний номер не стане яскраво підсвіченим.

ПРИМІТКА

При натисканні будь-якої іншої кнопки, коли вибрано номер 4, прилад повертається до ручного керування (див.: "Ручне керування").

4. Вибравши бажаний номер, запустіть процес нагрівання за допомогою пускового важеля. Прилад почне роботу відповідно до запрограмованих налаштувань.

ВИДАЛЕННЯ ШМАТОЧКА ХЛІБА, ЩО ЗАСТРЯГ В ОТВОРІ

Навіть при дотриманні обережності, скибочки хліба можуть зігнутися під час підсмажування і, таким чином, заблокувати механізм приладу, що перешкоджає автоматичному вимкненню приладу. Це може призвести до перегріву, і хліб може навіть загорітися. **Тому ніколи не залишайте тостер без нагляду!**

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Завжди негайно відключайте прилад від мережі і дайте йому повністю охолонути, перш ніж витягати шматочок хліба, що застряг всередині. Будьте обережні і не просовуйте будь-які предмети в отвори для хліба, оскільки це може пошкодити механіку та нагрівальні елементи.

УВАГА Нагрівальні елементи та механізм тостера є крихкими.

1. Переконайтеся, що прилад відключений від мережі та повністю охолонув.
2. У більшості випадків ви можете звільнити скибочку хліба, натиснувши на пусковий важіль вниз. Після цього спробуйте трохи повернути скибочку хліба, щоб послабити її, одночасно повільно переміщуючи пусковий важіль вгору до тих пір, поки ви не зможете схопити її і витягнути з тостера.
3. Перевірте отвори для хліба та механізм тостера на наявність залишків хліба і, за необхідності, видаліть їх. Після цього спорожніть піддон для крихт (див.: "Догляд та чищення").

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо під час роботи виникають якісь проблеми, ви знайдете рішення в наступній таблиці.

Проблема	Причина	Рішення
Потрібне аварійне відключення?		Негайно відключіть прилад від мережі.
Дисплей темний, незважаючи на те, що прилад під'єднаний до мережі.	Прилад працює в режимі енергозбереження.	Натисни будь-яку кнопку.
	Прилад не знаходиться під напругою.	Переконайтеся, що прилад підключено до відповідної розетки (див.: "Важливі заходи безпеки для електроприладів"). Переконайтеся, що розетка знаходиться під напругою, підключивши до неї лампу.
	Виникає серйозна проблема - горить червоний колір.	Відключіть прилад від мережі. Зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки та ремонту.
Прилад працює дуже погано, їжа не підігрівається.	У нижньому положенні пусковий важіль не зафіксований.	Натисніть на пусковий важіль, доки він не зафіксується.

Проблема	Причина	Рішення
Прилад працює дуже погано, їжа не підігрівається.	Вироби були занадто вологими.	Не намагайтеся підсмажувати дуже мокру їжу, яка може розбризкатися або капнути! Дайте процесу нагрівання ще деякий час. Для цього можна увімкнути функцію "РОЗМОРОЖУВАННЯ", вибрати сильніше підрум'янення або вибрати іншу програму (див.: "Експлуатація / Ручне керування").
	Скибочки хліба занадто товсті.	Нарізайте хліб трохи тонше. Не підсмажуйте хлібобулочні вироби, якщо їхня товщина перевищує 2,5 см (1 дюйм). Якщо потрібно, використовуйте підставку для булочок.
	У приміщенні занадто низька температура або протяг.	При дуже низькій температурі та/або протязі в приміщенні, де знаходиться прилад, нагрівальні елементи можуть не досягати необхідної температури. Забезпечте мінімальну температуру в приміщенні 15°C.
	Зламався нагрівальний елемент.	Негайно відключіть прилад від мережі. Зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки та ремонту.
Важіль запуску не повертається в початкове положення, хоча час нагрівання минув.	Хліб прилипає до тостеру або нагрівальних частин	Негайно відключіть прилад від мережі. Переконайтеся, що пусковий важіль і скибочки хліба можуть вільно рухатися. Не проштовхуйте їжу в прорізи для хліба з силою. Дайте приладу повністю охолонути. Потім обережно вийміть хліб (див.: "Експлуатація / Видалення шматка хліба, що застряг всередині").
	Виникає серйозна проблема - горить червоний колір.	Відключіть прилад від мережі. Зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки та ремонту.
Важіль запуску не фіксується в нижньому робочому положенні.	Ви не до кінця натиснули на важіль запуску	Натисніть на важіль запуску до упору.
	Прилад не знаходиться під напругою.	Переконайтеся, що прилад підключено до достатнього джерела живлення.
	Виникає серйозна проблема - горить червоний колір.	Відключіть прилад від мережі. Зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки та ремонту.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед чищенням приладу завжди відключайте його від мережі та дайте йому охолонути. Переконайтеся, що всі частини приладу знаходяться в **недоступному для дітей молодше 8 років і тварин місці. Не проливайте і не наливайте рідину всередину приладу або на шнур живлення. Не кладіть і не занурюйте прилад або шнур живлення в будь-які рідини. НЕ кладіть прилад або шнур живлення в автоматичну посудомийну машину!**

УВАГА

НЕ протикайте інші предмети в отвори для хлібу. Не використовуйте абразивні миючі засоби або агресивні рідини (наприклад, відбілювач, розчинники), а також будь-які тверді або гострокінцеві предмети (наприклад, губки, ножі, скребки) для чищення приладу або будь-якої його частини. Не застосовуйте надзусилля при чищенні.

1. Вимкніть прилад (кнопка "CANCEL") і витягніть вилку з розетки. Дайте йому охолонути до кімнатної температури. Ззаду витягніть піддон для крихт з нижньої частини приладу. Випорожніть піддон для крихт і, за необхідності, видаліть сухою щіткою крихти, що прилипили до поверхонь. Встановіть піддон для крихт на місце.

ПРИМІТКА

"DESIGN TOASTER DIGITAL 4S" (на 4 слайси для хліба) має 2 піддона для крихт.

2. Очистіть зовнішню поверхню приладу і, за потреби, підставку для підігріву булочок м'якою ганчіркою, змоченою в невеликій кількості води для миття посуду. Слідкуйте за тим, щоб з ганчірки не капало. Таким же чином протріть чистою водою.
3. Витріть насухо і залиште деталі сохнути природним шляхом приблизно на 30 хвилин.

ЗБЕРІГАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Переконайтеся, що прилад і його частини завжди знаходяться в недоступному для дітей молодше 8 років і тварин місці. Завжди відключайте прилад від мережі, коли він не використовується. Для переміщення приладу не тримайтеся за отвори для хліба і не тягніть прилад за шнур живлення.

Не кладіть тверді або важкі предмети на прилад або будь-яку його частину, а також не кладіть їх всередину приладу. Не використовуйте будь-які частини або аксесуари приладу для інших приладів або з метою, ніж описано в цій інструкції.

1. Перед зберіганням очистіть прилад (див.: "Догляд та чищення").
2. Для переміщення приладу тримайте його обома руками за зовнішню сторону. Розмістіть прилад на чистій, стійкій, рівній, сухій і достатньо великій поверхні, де він не впаде і буде захищений від надмірних навантажень (наприклад, механічних або електричних ударів, спеки, морозу, вологи, прямих сонячних променів).
3. Встановіть форму для підігріву булочок у правильній позиції на приладі. Покладіть шнур живлення поруч із приладом. Переконайтеся, що шнур живлення не звисає і ніхто не тягне прилад за шнур живлення.

ВКАЗІВКИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ



Утилізація приладу та упаковки повинна здійснюватися згідно з відповідними місцевими нормами та вимогами до електроприладів та пакування.

Зверніться до місцевої компанії, що займається утилізацією.

Не викидайте електроприлади разом з відходами, використовуйте пункти роздільного збору. Зверніться до місцевої влади за інформацією про наявні системи збору відходів. При утилізації електроприладів на звалищах, сміттєзвалищах або при спалюванні сміття небезпечні речовини потрапляти в ґрунтові води або в повітря, таким чином потрапляючи в харчовий ланцюг і завдаючи шкоди вашому здоров'ю та самопочуттю, а також отруюючи флору і фауну. При одноразовій заміні старого приладу на новий, продавець зобов'язаний за законом прийняти старий прилад для утилізації принаймні безкоштовно.

ІНФОРМАЦІЯ ТА СЕРВІС

Будь ласка, відвідайте www.gastroback.de для отримання додаткової інформації. Для отримання технічної підтримки, будь ласка, звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів Gastroback за телефоном: +49 (0)4165/22 25-0 або електронною поштою info@gastroback.de.

Будь ласка, зверніться до нашої домашньої сторінки, щоб отримати копію цієї інструкції з експлуатації у форматі pdf.

ГАРАНТІЯ

Ми гарантуємо, що всі наші вироби не мають дефектів на момент придбання. Будь-які очевидні виробничі дефекти або дефекти матеріалів будуть виключені з будь-яких подальших претензій і протягом 2 років після придбання приладу будуть безкоштовно відремонтовані або замінені. Покупець не має права на гарантійні зобов'язання, якщо пошкодження або дефект приладу спричинені неналежним поводженням, перевантаженням або помилками при встановленні. Гарантійні зобов'язання втрачають чинність у разі технічного втручання третьої сторони без письмової згоди. Покупець повинен пред'явити товарний чек при пред'явленні претензії і повинен нести всі витрати і ризики, пов'язані з транспортуванням.

Можливе обмежене використання цього приладу в комерційних, торгових або промислових цілях в офісах, гостьових будинках, кафе, пекарнях і подібних закладах. У цьому випадку гарантійний термін скорочується до 1 року.

Зауважте:

Клієнти з Німеччини та Австрії: Для ремонту та обслуговування, будь ласка, надсилайте продукцію Gastroback за наступною адресою: Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, D-21279 Hollenstedt, Germany.

Клієнти з інших країн: Будь ласка, зверніться до вашого дилера.

Ми не несемо витрати за пересилку та отримання.

Подання приладів: Будь ласка, упакуйте прилад у готовому до відправлення вигляді без аксесуарів. Додайте товарний чек і короткий опис несправності. Час обробки після отримання дефектного приладу становить приблизно 2 тижні; ми повідомимо вас про це автоматично. Після закінчення гарантійного терміну, будь ласка, надсилайте несправні прилади на вказану адресу. Ви отримаєте безкоштовну оцінку, після чого зможете вирішити, чи можливий ремонт приладу за рахунок можливих додаткових витрат, чи буде його утилізація.

Прилад призначений лише для побутового використання і не підходить для комерційного, промислового або торгового використання. Не намагайтеся використовувати цей прилад у будь-який інший спосіб або з будь-якою іншою метою, окрім як за , описаним у цій інструкції. Будь-яке інше використання розцінюється як використання не за призначенням або неправильне використання і може призвести до серйозних травм або пошкоджень. Покупець не несе жодних гарантійних зобов'язань, якщо будь-які травми або пошкодження спричинені нецільовим використанням.







GASTROBACK®

GASTROBACK GmbH

Gewerbestraße 20 - 21279 Hollenstedt / Німеччина

Телефон+ 49 (0) 41 65 / 22 25 - 0 - Телефон+ 49 (0) 41 65 / 22 25 -29info@gastroback.de -
www.gastroback.de