



CLASSIC AROMA/NYMALT

КАВОМОЛКА CGWS-130B/WSCG-2S/ CGWS-130BUK/WSCG-2UK

UKR · Керівництво з експлуатації

ЗМІСТ

- 4 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
- 6 ЗАГАЛЬНИЙ УСТРІЙ ПРИЛАДУ
- 7 ФУНКЦІЇ
- 7 ВИКОРИСТАННЯ
- 8 ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
- 9 ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
- 10 ГАРАНТІЯ
- 11 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
- 11 КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА ТА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
- 11 ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте цей посібник користувача перед початком використання пристрою та збережіть його для подальшого використання.
- Завжди відключайте пристрій від мережі, коли він залишається без нагляду, а також перед збиранням, розбиранням або очищенням.
- Тримайте прилад та кабель електроживлення у недоступному для дітей місці. Використання цього пристрою дітьми заборонено.
- Цей прилад відповідає законодавчим вимогам щодо технічної сертифікації та правил безпеки для електроприладів.
- Живлення приладу від електромережі повинно відповідати даним, вказаним на заводській табличці приладу.
- У разі вимкнення приладу від електричної мережі тримайте руку на вилці, а не на кабелі живлення. Тримайте пристрій на відстані від джерел тепла та вологи.
- Не встановлюйте прилад поруч із гарячими об'єктами чи поверхнями, а також на них зверху.
- Не вставляйте та не виймайте вилку приладу з розетки вологими руками.
- Приладом можуть користуватись особи з порушеннями фізичних, сенсорних або розумових здібностей, а також особами, яким бракує досвіду й знань, якщо вони знаходяться під наглядом відповідальних осіб, якщо вказані особи знаходяться під наглядом відповідальних осіб або якщо їм були надані інструкції щодо безпечного використання приладу і вони усвідомлюють ризики його використання.
- Дітям заборонено гратися або бавитися з приладом.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побутових цілях. Заборонено використання приладу у комерційних або виробничих цілях, або з цілями, для котрих прилад не рекомендований виробником.
- Не використовуйте пристрій поза приміщенням або з іншою метою.
- Регулярно перевіряйте прилад та кабель електроживлення на наявність пошкоджень. Не використовуйте у разі пошкодження.

- Якщо прилад або кабель електроживлення пошкоджено, ремонт приладу має виконувати виробник, його законний представник або авторизований сервісний центр. З метою уникнення ризику ремонт приладу має виконувати тільки спеціаліст відповідної кваліфікації.
- Завжди користуйтеся послугами магазину або авторизованого сервісного центру для огляду та ремонту приладу. Не намагайтесь самостійно відремонтувати прилад, інакше гарантія припинить свою дію.
- При очищенні приладу після використання не слід занурювати його у воду чи інші рідини. Очищайте прилад трохи вологою тканиною. Не використовуйте хімічні, а також абразивні засоби для чищення.
- Регулярно очищайте пристрій від залишків кавових зерен.

ЗАГАЛЬНИЙ УСТРІЙ ПРИЛАДУ



- | | | | |
|----|-----------------------------|----|-------------------------------------|
| 1. | Кришка контейнера для зерен | 5. | Індикатор ступеня помелу |
| 2. | Контейнер для зерен | 6. | Кнопка «Старт» |
| 3. | Корпус кавомолки | 7. | Таймер |
| 4. | Контейнер для меленої кави | 8. | Перемикач живлення (кнопка «Power») |

ФУНКЦІЇ

- У цій кавомолці використовуються жорна з особливо дрібними зубцями, що гарантує швидке подрібнення зерен та відмінну якість меленої кави.
- Контейнер для кавових зерен оснащений регулятором ступеня помелу.
- Прилад не буде працювати, якщо ємність для кави встановлена неправильно.
- Поверніть таймер, щоб встановити потрібний час.
- За допомогою контейнера для кавових зерен можна встановлювати потрібний ступінь помелу.
- Кабель живлення зберігається під корпусом приладу.
- Цей прилад оснащений захисною системою для запобігання перевантаженню двигуна.

Примітка: час помелу залежить від кількості зерен, їх сорту, обраного ступеня помелу та Ваших уподобань.

ВИКОРИСТАННЯ

Цей прилад повністю безпечний та простий у використанні. Будь ласка, перед використанням приладу здійсніть його тестовий запуск.

- Помістіть диск для помелу на головку всередині корпусу. Вставте дві засувки таким чином, щоб вони лежали в пазах рівно.
- Обережно вставте порожній контейнер для зерен у відповідне положення (поверніть праворуч).
- Наповніть контейнер для зерен необхідною кількістю зерен і закрийте кришку (повне завантаження становить близько 250 г зерен).
- Вставте контейнер для свіжомеленої кави у відповідне положення.
- Підключіть прилад до розетки з відповідною напругою.
- Встановіть таймер на потрібний час (відрегулюйте час помелу таким чином, щоб отримати потрібну кількість кави).
- Увімкніть прилад, натиснувши кнопку живлення (Power) і натисніть кнопку Grind (Старт/Start), щоб розпочати процес помелу.

Попередження:

- Ніколи не поміщайте кавові зерна в контейнер для зерен, доки він не встановлений правильно.
- Оберіть ступінь помелу, перш ніж засипати кавові зерна.
- Ніколи не знімайте контейнер для зерен до зупинки приладу.
- Після помелу: перед тим як зняти контейнер для зерен і диск, поверніть контейнер для зерен ліворуч у положення ВИКЛ (OFF). Вставте їх назад після очищення.

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Не занурюйте пристрій у воду або іншу рідину.
- Не мийте деталі в посудомийній машині.
- Очищайте корпус, кришку контейнера для кавових зерен, контейнер для кавових зерен та диск сухою тканиною. Ніколи не використовуйте рідкі або абразивні хімічні засоби для чищення.
- Зберігайте пристрій у сухому, недоступному для дітей місці, а також подалі від прямих сонячних променів.
- Цей прилад повинен обслуговуватися та зберігатися дорослими людьми.
- Не очищуйте прилад і не робіть його технічне обслуговування, коли він підключений до електричної мережі.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо прилад перестав працювати, Ви можете з'ясувати причину самостійно, використовуючи таблицю нижче. Якщо проблема не може бути усунена подібним чином, зверніться до продавця або до авторизованого сервісного центру.

Проблема	Можливі причини	Рішення
Кавомолка не працює при увімкненій кнопці «Старт» (Start)	Прилад неправильно підключено до мережі	Підключіть пристрій до мережі правильно
	Напруга живлення від мережі не відповідає стандарту для вхідного живлення	Переконайтеся, що напруга мережі становить 220-240 В
	Контейнер для зерен неправильно вставлений і не встановлений ступінь помелу; вказує на ВИКЛ (OFF)	Перевстановіть контейнер для зерен та встановіть бажаний ступінь помелу поворотом правуч
	Контейнер для свіжомеленої кави встановлен неправильно	Встановіть контейнер для свіжомеленої кави у правильне положення
	Не встановлено час помелу. Таймер вказує на 0	Встановіть потрібний час помелу
	Двигун зупинився внаслідок перегріву	Зверніться до продавця або авторизованого сервісного центру для ремонту або заміни приладу
Прилад видає високий звук, зерна не подаються до млина; прилад не перемелює каву	Щось застрягло у подрібнювачі	Вимкніть прилад та витягніть кавові зерна. Перевірте, чи не потрапило щось тверде у контейнер для зерен разом із кавою. Переконайтеся, що деталі пристрою не пошкоджені



ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін експлуатації продукції WILFA становить 5 років з дати придбання. Гарантійні зобов'язання виробника покривають будь-які несправності або дефекти, котрі виникли під час належної експлуатації приладу. Квитанція про покупку є доказом при пред'явленні гарантійних претензій продавцю.

Гарантія виробника розповсюджується тільки на прилади, які були придбані й використовувались належним чином для побутового використання. Гарантія не розповсюджується на прилади, які використовувались в комерційних цілях. Гарантія не розповсюджується на прилади, використані неналежним чином та/або недбало, з порушеннями інструкцій та рекомендацій виробника WILFA, а також на прилади, в котрі користувачем були внесені не санкціоновані зміни або якщо ремонт та налаштування приладу виконувались особами, не авторизованими виробником, або особами неналежної кваліфікації. Гарантія також не розповсюджується на нормальний знос приладу, неналежне використання, недостатньо ретельний догляд за приладом, неналежне під'єднання до електромережі або під'єднання до електромережі з порушенням вимог виробника щодо її параметрів (зокрема напруги електромережі) або:

- надлишкове навантаження на виріб;
- вихід з ладу деталей, що зношуються;
- вихід з ладу компонентів, що потребують регулярної заміни (наприклад, фільтрів, акумуляторів тощо).

Посібник із використання також доступний на нашому сайті wilfa.com

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ


220 - 240 В ~ 50/60 Гц, 130-160 Вт

КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА ТА ЗАПЧАСТИНИ

Щоб отримати технічну підтримку, відвідайте наш веб-сайт **wilfa.com** і перейдіть на сторінку служби підтримки клієнтів. Тут наведено відповіді на часті питання, список запасних частин, поради та рекомендації, а також наша контактна інформація.

ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ



Це маркування вказує на те, що в межах ЄС виріб забороняється утилізувати разом із іншими побутовими відходами. Щоб уникнути можливої шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини  внаслідок неконтрольованої утилізації відходів відповідально підходьте до переробки виробу, сприяючи стійкому повторному використанню матеріальних ресурсів. Для повернення використаного пристрою скористайтесь мережею пунктів роздільного збору відходів або зв'яжіться з конкретним продавцем Виробу. Продавці можуть безкоштовно утилізувати цей виріб без шкоди для довкілля.



BEYOND EXPECTATIONS

