



ESSENTIAL MIX&CHOP

Занурювальний блендер

SM-1FP, SM-1B

Керівництво з експлуатації

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням і збережіть його для подальшого використання.

ЗМІСТ

- 3 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
- 5 КОНСТРУКЦІЯ ПРИЛАДУ
- 6 КЕРУВАННЯ
- 8 ОЧИЩЕННЯ
- 9 ГАРАНТІЯ
- 10 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ
- 10 КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА ТА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
- 10 ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Завжди відключайте прилад від мережі перед збиранням, розбиранням, чищенням.
- Перш ніж вмикати вилку в розетку, перевірте, чи відповідає напруга в мережі зазначеній на етикетці приладу.
- Не підключайте прилад до електромережі, доки він не буде повністю зібраний, і завжди відключайте його від мережі, перш ніж розбирати прилад або торкатися леза.
- Не допускайте намокання моторного блоку, шнура або вилки.
- Не допускайте, щоб шнур звисав над краєм столу чи стільниці, або торкався гарячої поверхні.
- Короткочасна робота. Використовуйте прилад не довше ніж 1 хвилину і не подрібнюйте тверду їжу довше ніж 10 секунд.
- Завжди відключайте прилад від , якщо він залишається без нагляду, а також перед збиранням, розбиранням або чищенням.
- Цей прилад не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте прилад і шнур живлення в недоступному для дітей місці.
- Цим приладом можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу, а також якщо вони розуміють пов'язані з цим ризики.

- Діти не повинні гратися з приладом.
- Ніколи не використовуйте аксесуари інших виробників.
- Неправильне використання може призвести до травмування.
- Будьте обережні при поводженні з гострими ріжучими лезами при спорожненні чаші та під час чищення.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки його повинен замінити виробник, його сервісний агент або фахівець з аналогічною кваліфікацією.
- Цей продукт призначений для приватного домашнього використання, а не для комерційного використання.

КОНСТРУКЦІЯ ПРИЛАДУ

Акcesуари 6-11 призначені тільки для SM-1FP

- 1) Регулятор швидкостей
- 2) Перемикач I
- 3) Перемикач II
- 4) Моторний блок
- 5) Насадка-блендер
- 6) Тримач для вінчика
- 7) Вінчик
- 8) Кришка чаші для подрібнення
- 9) Леза "S" (подрібнювач)
- 10) 500 мл чаша для подрібнення
- 11) Підкладка проти ковзання
- 12) 800 мл чаша для взбивання



КЕРУВАННЯ

Ручний блендер ідеально підходить для приготування соусів, заправок, супів, майонезу та дитячого харчування, а також для змішування та приготування молочних коктейлів.

- 1) Поверніть пластикову або нержавіючу ручку блендера на моторному блоці до фіксації.
- 2) Опустіть занурювальний блендер у посудину. Потім виберіть швидкість "1"- "5" або натисніть перемикач I або перемикач II, щоб запустити його.
- 3) Після використання блендера відключіть його від електромережі.
- 4) Ви можете використовувати ручний блендер як у мірній склянці, так і в будь-якій іншій посудині.
- 5) Використовуйте блендер не довше 1 хвилини.

Обережно: лезо дуже гостре!



Як користуватися подрібнювачем

Подрібнювач ідеально підходить для подрібнення твердих продуктів, таких як м'ясо, сир, цибуля, зелень, часник, морква, волоські горіхи, мигдаль, чорнослив тощо. Не подрібнюйте дуже тверді продукти, такі як кубики льоду, мускатний горіх, кавові зерна тощо.

Перед тим, як нарізати:

- 1) Обережно зніміть пластикову кришку з леза. Завжди тримайте його за верхню пластикову частину.
- 2) Встановіть ніж на центральний штифт чаші подрібнювача. 3) Натисніть на ніж і зафіксуйте чашу. Завжди ставте чашу подрібнювача на протиковзку підкладку.
- 4) Покладіть продукти в чашу подрібнювача.
- 5) Встановіть кришку чаші для подрібнення на чашу подрібнювача.
- 6) Поверніть моторний блок на кришці чаші для подрібнення до фіксації.
- 7) Виберіть перемикач II, щоб увімкнути подрібнювач. Під час роботи тримайте блок двигуна однією рукою, а чашу подрібнювача - іншою.
- 8) Після використання вимкніть моторний блок з кришки чаші для подрібнення. Потім зніміть кришку чаші для подрібнення. Обережно вийміть лезо та оброблені продукти з чаші подрібнювача.



Посібник з обробки (для чаші для подрібнення)

Їжа	Максимум, гр	Час, сек	Підготовка, см
М'ясо	250	8	1-2
Трави	50	8	-
Горіхи	100	8	-
Сир	100	5	1-2
Хліб	80	5	2
Цибуля	150	8	2
Печиво	150	6	2
Фрукти	200	6	1-2

Як користуватися вінчиком

Використовуйте віночок тільки для збивання вершків, яєчних білків, а також для перемішування бісквітів і готових десертів.

- 1) Вставте вінчик у тримач, а потім поверніть перемикач на моторному блоці доти, доки він не зафіксується.
- 2) Помістіть вінчик у посудину і тільки потім виберіть швидкість "I"- "5" і натисніть перемикач I або перемикач II, щоб запустити його.
- 3) Використовуйте вінчик не довше 2 хвилин.
- 4) Після використання відключіть тримач від блоку двигуна. Потім витягніть віночок з тримача.



ОЧИЩЕННЯ

- 1) Блок двигуна та кришку чаші для подрібнення можна чистити лише вологою ганчіркою. Всі інші частини можна мити в посудомийній машині. Однак після обробки дуже солоних продуктів слід негайно промити леза.
- 2) Також будьте обережні, щоб не використовувати надмірну кількість миючого засобу або засобу для видалення накипу в посудомийній машині.
- 3) Під час обробки харчових продуктів з барвниками пластикові деталі приладу можуть пофарбуватися. Протріть ці частини рослинною олією перед тим, як класти їх у посудомийну машину.
- 4) Леза дуже гострі, будь ласка, зверніть на це увагу. Перед чищенням відключіть прилад від мережі.

5) Не занурюйте блок двигуна у воду!





ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін експлуатації продукції WILFA становить 5 років з дати придбання. Гарантійні зобов'язання виробника покривають будь-які несправності або дефекти, котрі виникли під час належної експлуатації приладу. Квитанція про покупку є доказом при пред'явленні гарантійних претензій продавцю.

Гарантія виробника розповсюджується тільки на прилади, які були придбані й використовувались належним чином для побутового використання. Гарантія не розповсюджується на прилади, які використовувались в комерційних цілях. Гарантія не розповсюджується на прилади, використані неналежним чином та/або недбало, з порушеннями інструкцій та рекомендацій виробника WILFA, а також на прилади, в котрі користувачем були внесені не санкціоновані зміни або якщо ремонт та налаштування приладу виконувались особами, не авторизованими виробником, або особами неналежної кваліфікації. Гарантія також не розповсюджується на нормальний знос приладу, неналежне використання, недостатньо ретельний догляд за приладом, неналежне під'єднання до електромережі або під'єднання до електромережі з порушенням вимог виробника щодо її параметрів (зокрема напруги електромережі) або:

- надлишкове навантаження на виріб;
- вихід з ладу деталей, що зношуються;
- вихід з ладу компонентів, що потребують регулярної заміни (наприклад, фільтрів, акумуляторів тощо).

Посібник із використання також доступний на нашому сайті wilfa.com

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

220-240В~ 50/60Гц, 700 Вт

КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА ТА ЗАПЧАСТИНИ

Щоб отримати технічну підтримку, відвідайте наш веб-сайт **wilfa.com** і перейдіть на сторінку служби підтримки клієнтів. Тут наведено відповіді на часті питання, список запасних частин, поради та рекомендації, а також наша контактна інформація.

ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ



Це маркування вказує на те, що в межах ЄС виріб забороняється утилізувати разом із іншими побутовими відходами. Щоб уникнути можливої шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів відповідально підходьте до переробки виробу, сприяючи стійкому повторному використанню матеріальних ресурсів. Для повернення використаного пристрою скористайтесь мережею пунктів роздільного збору відходів або зв'яжіться з конкретним продавцем виробу. Продавці можуть безкоштовно утилізувати цей виріб без шкоди для довкілля.



BEYOND EXPECTATIONS

