

# **BaByliss®**

PARIS



Made in China  
IB-19/088A  
AS82E – B49b

## **BABYLISS SARL**

Фен-щітка для укладання волосся

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

## ФЕН-ЩІТКА AS82E

**ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!**

### ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Переконайтеся, що волосся на 80% сухе й ретельно розчесане гребінцем. Розділіть волосся на окремі пасма.
- Встановіть на прилад потрібну насадку.
- Повзунковий перемикач переведіть в положення «\*», «I» або «II», щоб увімкнути прилад й обрати потрібний температурний режим залежно від типу вашого волосся.
- Проведіть прилад вдовж пасма у напрямку від корінців до кінчиків. Діставшись кінця пасма плавним рухом прокрутіть прилад, надаючи кінчикам волосся легкого закручення.
- Для завершення укладання, оберіть режим холодного обдуву («\*») на теплого волосся, утримуючи прилад біля корінців.
- За необхідності повторіть процедуру.
- Вимкніть прилад, перевівши повзунковий перемикач в положення «O» й від'єднайте вилку від розетки.
- Перед зберіганням приладу слід дати вистигнути.

### ТЕМПЕРАТУРНІ РЕЖИМИ

У приладі передбачено 2 температурних режими нагрівання й 1 режим холодного укладання. Переведіть перемикач в положення «\*» для холодного режиму, в положення «I» для теплого укладання й в положення «II» для гарячого укладання. Для слабкого, тонкого, знебарвленого або фарбованого волосся рекомендуємо використовувати режим теплого укладання. Для товстого волосся радимо використовувати режим гарячого укладання.

### НАСАДКИ

- Насуньте насадку на термоелемент, співставивши відповідні пази насадки с виступами на корпусі приладу.
- Натисніть на насадку таким чином, що вона зафіксується на корпусі.
- Зняти насадку можна натиснувши на виступи, які фіксують її на корпусі приладу.

### ДОГЛЯД

Регулярний догляд за приладом забезпечує його тривалу й ефективну роботу.

### Загальні правила догляду

- Від'єднайте прилад від електромережі й дайте йому повністю вистигнути перед тим, як чистити його або прибрати на зберігання.
- Переконайтеся, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути. Зовнішні частини приладу слід протерти вологою м'якою ганчіркою, уникаючи потрапляння вологи всередину приладу. Вмикати й використовувати можна лише повністю сухий прилад.
- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Від'єднайте прилад від мережі щоразу після завершення роботи з ним.

### Чищення фільтра

- Переконайтеся, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути.
- Утримуючи прилад відкрийте кришку фільтра, що знаходиться в тильній частині корпусу біля кабелю живлення.
- За допомогою м'якої щітки видаліть залишки волосся й забруднень з фільтру.
- Встановіть фільтр на прилад й закрийте кришку фільтра.

**Увага!** Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали попередній інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що відповідальна за їх безпеку.

**Увага!** Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом! Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під наглядом дорослих.