

BaByliss[®] PARIS



Made in China
AS950E - B73b

BABYLISS SARL

Прилад для укладання волосся

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

ФЕН-ЩІТКА AS950E

ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Переконайтеся, що волосся на 80% сухе й ретельно розчесане гребінцем. Розділіть волосся на окремі невеличкі пасма.
- Встановіть на прилад потрібну насадку.
- Переконайтеся, що напруга електромережі відповідає напрузі, вказаній на заводській табличці приладу.
- Увімкніть прилад й налаштуйте температурний режим повзунковим перемикачем відповідно типу вашого волосся, перевівши його в положення «I» або «II».
- Для формування об'єму розмістіть щітку біля корінчиків волосся й утримуйте кілька секунд.
- Використовуйте щітку, щоб підняти й просушити волосся від корінчиків.
- Ведіть щіткою вздовж пасма й увімкніть обертання щітки, натиснувши відповідну кнопку для вибору напрямку обертання щітки.
- При цьому стримуйте закручування волосся, тягнучи щітку у напрямку вниз – це утворить натягнення волосся необхідне для утворення локонів.

УВАГА! Удосконалення техніки укладання можливо потребує кілька спроб. Якщо швидкість обертання щітки здається надто високою, просто відпустіть кнопку й вивільніть щітку з волосся.

- За необхідності повторіть процедуру.
- Після закінчення процедури переведіть перемикач в положення «0», прилад вимкнеться; від'єднайте вилку від розетки.
- Перед розміщенням приладу на зберігання йому слід дати деякий час, щоб вистигнути.

Температурні режими

У приладі передбачено 2 температурних режими нагрівання й 1 режим холодного укладання. Переведіть перемикач в положення «*» для холодного режиму, в положення «I» для теплого укладання (низька температура нагріву) й в положення «II» для гарячого укладання (висока температура).

Для слабкого, тонкого, знебарвленого або фарбованого волосся рекомендуємо використовувати режим теплого укладання. Для товстого волосся радимо використовувати режим гарячого укладання.

Налаштування напрямку обертання щітки

Увімкнути обертання щітки у заданому напрямку можна за допомогою кнопок «<<» й «>>» – відповідно насадка буде обертатися за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки.

Насадки

- Насуньте обрану насадку на корпус приладу.
- Зафіксуйте насадку, повернувши фіксатор на верхівці насадки в положення «заблоковано».
- Зняти насадку можна повернувши фіксатор на верхівці насадки в положення «розблоковано».
- Потягніть насадку вгору й зніміть її з приладу.

Захисний чохол

Після закінчення роботи з приладом надягніть на щітку захисний чохол. Це необхідно для захисту щетини. Надягаючи чохол слідкуйте, щоб його поверхня співпадала з пазами на приладові й займає правильне положення щодо щітки.

УВАГА: На захисний чохол нанесена схема його надягання. Якщо чохол розміщено неправильно, його потім буде важко знімати.

ДОГЛЯД

Регулярний догляд за приладом забезпечує його тривалу й ефективну роботу.

Загальні правила догляду

- Від'єднайте прилад від електромережі й дайте йому повністю вистигнути перед тим, як чистити його або прибрати на зберігання.
- Переконайтеся, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути. Зовнішні частини приладу слід протерти вологою м'якою ганчіркою, уникаючи потрапляння води всередину приладу. Вмикати й використовувати можна лише повністю сухий прилад.
- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи з ним.

Увага! Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали попередній інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що відповідальна за їх безпеку.

Увага! Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом! Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під наглядом дорослих.