

BaByliss[®]
PARIS



Made in China
D572DE-S272a

BABYLISS SARL

Фен

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

ФЕН D572DE

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Висушіть волосся рушником й ретельно його розчешіть.
- Під'єднайте прилад до розетки електромережі.
- Переконайтесь, що напруга електромережі відповідає напрузі, вказаній на заводській табличці на приладові.
- Налаштуйте потрібні температуру й швидкість повітряного потоку.
- Після закінчення використання вимкніть прилад й від'єднайте його від електромережі.
- Перед прибиранням приладу на зберігання необхідно, щоб він вистигнув.

УВАГА! Задню частину приладу слід під час його використання тримати поза досяжності волосся – це дозволить уникнути засмокування волосся через сітчастий фільтр у задній частині фену.

Температурні режими

В приладові передбачені 3 температурних режими й 2 режими швидкості, а також окремий режим «холодний обдув». Для початкового сушіння використовуйте режими з високою температурою й швидкістю, для подальшого укладання й сушіння волосся використовуйте режими з нижчою температурою й швидкістю.

Концентратор

Концентратор – насадка, яка допомагає утворити потужний спрямований потік повітря, необхідний для формування зачіски.

УВАГА! Концентратор слід використовувати тільки в режимі найнижчої температури й швидкості.

Дифузор

Насадка-дифузор забезпечує натуральне сушіння волосся, водночас зберігаючи природну форму локонів й формуючи об'єм.

УВАГА! Дифузор рекомендовано використовувати в режимі найнижчої температури й швидкості.

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Для підтримання максимальної ефективності приладу слід дотримуватись таких інструкцій:

- Переконайтесь, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути перш ніж починати очищення. Зовнішні частини приладу слід протерти вологою м'якою ганчіркою, уникаючи потрапляння вологи всередину приладу. Вмикати й використовувати можна лише повністю сухий прилад.
- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи з ним.

Чищення фільтру

- Переконайтесь, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути перш ніж починати очищення фільтра.
- Утримуючи прилад за ручку викрутіть сітчастий фільтр вліво й зніміть його з корпусу фена.
- За допомогою м'якої щітки акуратно видаліть залишки волосся й інші забруднення з сітчастого фільтру.
- Встановіть фільтр на фен, закрутивши його кришку на відповідному пазі на корпусі приладу.

Увага! Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали попередній інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що відповідає за їх безпеку.

– **Увага!** Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом! Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під наглядом дорослих.