

**BaByliss**<sup>®</sup>  
PARIS



Made in China  
D563DE - S272b

**BABYLISS SARL**

Фен

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

## ФЕН D563DE

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ.

**ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ**

- Висушіть волосся рушником й ретельно його розчешіть.
- Під'єднайте прилад до розетки електромережі.
- Переконайтесь, що напруга електромережі відповідає напрузі, вказаній на заводській табличці на приладові.
- Налаштуйте потрібні температуру й швидкість повітряного потоку.
- Після закінчення використання вимкніть прилад й від'єднайте його від електромережі.
- Перед прибиранням приладу на зберігання необхідно, щоб він вистигнув.

**УВАГА!** Задню частину приладу слід під час його використання тримати поза досяжності волосся – це дозволить уникнути засмокування волосся через сітчастий фільтр у задній частині фена.

**Температурні режими**

В приладові передбачені 3 температурних режими й 2 режими швидкості, а також окремий режим «холодний обдув». Для початкового сушіння використовуйте режими з високою температурою й швидкістю, для подальшого укладання й сушіння волосся використовуйте режими з нижчою температурою й швидкістю.

**Концентратор**

Концентратор – насадка, яка допомагає утворити потужний спрямований потік повітря, необхідний для формування зачіски.

**УВАГА!** Концентратор слід використовувати тільки в режимі найнижчої температури й швидкості.

**Дифузор**

Насадка-дифузор забезпечує натуральне сушіння волосся, водночас зберігаючи природну форму локонів й формуючи об'єм.

**УВАГА!** Дифузор рекомендовано використовувати в режимі найнижчої температури й швидкості.

**ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ**

Для підтримання максимальної ефективності приладу слід дотримуватись таких інструкцій:

- Переконайтесь, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати вистигнути перш ніж починати очищення. Зовнішні частини приладу слід протерти вологою м'якою ганчіркою, уникаючи потрапляння вологи всередину приладу. Вмикати й використовувати можна лише повністю сухий прилад.
- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи з ним.

**Чищення фільтру**

- Переконайтесь, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати вистигнути перш ніж починати очищення фільтра.
- Утримуючи прилад за ручку викрутіть сітчастий фільтр вліво й зніміть його з корпусу фена.
- За допомогою м'якої щітки акуратно видаліть залишки волосся й інші забруднення з сітчастого фільтру.
- Встановіть фільтр на фен, закрутивши його кришку на відповідному пазі на корпусі приладу.

**Увага!** Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали попередній інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що відповідальна за їх безпеку.

**Увага!** Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом! Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під наглядом дорослих.