



ТОСТЕР

CPT160PIE/GE/SE

CPT180PIE/GE/SE

Q113E

УКР

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ CPT160PIE/GE/SE
CPT180PIE/GE/SE

Cuisinart®

ЗМІСТ

1. Техніка безпеки	2
2. Вступ	5
3. Будова приладу	5
4. Експлуатація приладу	6
А. Налаштування ступеню підсмажування тоста	6
Б. Використання різних налаштувань	6

1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ (ПЕРЕКЛАД ОРИГІНАЛЬНОЇ ІНСТРУКЦІЇ)

УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЬ З ПРАВИЛАМИ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ ДО ПОЧАТКУ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ!



- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: дуже гаряча поверхня!

- Температура поверхонь приладу під час його експлуатації може бути високою. Існує ризик опіку.
- Хліб має здатність горіти, тому не використовуйте тостер поруч або в безпосередній близькості з легкозаймистими речовинами та предметами, наприклад, завісами, фіранками, тощо, а також під кухонними шафами.
- Прилад призначений тільки для побутового та/або домашнього використання і не призначений для комерційного та/або виробничого використання, зокрема: в кухонних приміщеннях/їдальнях для персоналу магазинів, офісів та інших робочих місць підприємств, установ, організацій, фермерських будинків; клієнтами в готелях, мотелях та інших засобах розміщення та проживання, а також у закладах, що надають послуги тимчасового перебування типу хостелів, гостевих домів тощо.
- Заміну пошкодженого мережевого кабелю має виконувати виробник, або уповноважена виробником сервісна служба або будь-яка особа відповідної кваліфікації.
- Даний прилад може бути використано дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями, або особами, яким бракує досвіду та знань, якщо вони знаходяться під наглядом відповідальних за них осіб або отримали від них вказівки щодо користування приладом й усвідомлюють усі можливі наслідки та ризики використання приладу. Дітям не слід бавитися з приладом. Чищення й догляд за приладом діти можуть виконувати тільки під наглядом дорослих.
- Тримайте прилад та його кабель живлення поза досяжності дітей.
- Одразу після розпакування приладу викиньте пакет із силікагелем. Не ковтайте силікагель й тримайте його поза досяжності дітей.
- Перед зберіганням слід дати приладу вистигнути.
- Уникайте потрапляння всередину приладу пальців та частин тіла. Харчова сировина надто великого розміру, металева упаковка або столові прибори та інструменти заборонено розміщати в тостері.
- Не намагайтесь вийняти хліб, якщо прилад увімкнено.
- Перед чищенням приладу дайте йому повністю вистигнути та від'єднайте його від електромережі. Зовнішні поверхні приладу протріть чистою вологою ганчіркою, дайте приладу висохнути. Для видалення крихт хліба висуньте збоку приладу піддон й здуйте крихти, потім вставте піддон в корпус приладу. Тостер без піддону використовувати заборонено. Для видалення шматочків їжі, які застрягли в тостері, переверніть його й обережно витрусіть предмети, що застрягли. Ніколи не використовуйте гострі інструменти або ніж для чищення внутрішніх частин тостера – це може викликати пошкодження приладу.
- Не розташовуйте прилад поруч або на гарячих поверхнях та приладах. Не використовуйте тостер на поверхнях, які чутливі до нагрівання.
- Стежте за тим, щоб мережевий кабель не звисав з краю кухонного столу або робочої поверхні. Кабель не повинен торкатися гарячих поверхонь.

- Прилад, який не використовується, або під час чищення слід обов'язково від'єднувати від електромережі. Прилад, який підключено до мережі, не слід залишати без нагляду. Від'єднувати прилад від електромережі слід потягнувши за вилку; тягнути за кабель електроживлення заборонено.
- Не занурюйте чайник або його базу в воду або будь-яку іншу рідину.
- Прилад не можна використовувати з зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного управління.
- Підключайте тостер тільки в розетку із заземленням. Радимо перевірити наявність в електричній мережі відповідного обладнання автоматичного вимикання струму. Зверніться за порадою до кваліфікованого електрика.
- Не використовуйте прилад, якщо пошкоджено його кабель електроживлення, або якщо прилад падав, або якщо прилад має явні ознаки пошкоджень.
- Не виконуйте ремонт приладу самостійно.
- Прилад призначений тільки для використання у приміщенні.
- Використання приладу надворі заборонено.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Поліетиленові пакети від приладу або його упаковка можуть бути небезпечними для дітей. Щоб уникнути загрози удушення зберігайте пакувальні матеріали у недоступному для немовлят і дітей місці. Вони не призначені для ігор.

Заборонено використання пакувальних матеріалів в дитячих колисках, ліжках, кріселках, стільцях тощо. Тонка плівка може потрапити в ніздрі або в рот й стати на перешкоді нормальному диханню. Упаковка – не іграшка!



УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ

Виходячи зі спільних інтересів, а також з метою відповідальної участі в захисті навколишнього середовища:

- Не викидайте даний прилад разом із несорттованими побутовими відходами.
 - Відходи електричних або електронних побутових приладів вимагають окремої утилізації.
 - Здавайте старі прилади у відповідні спеціалізовані пункти збору, які існують у Вашій країні. Таким чином, деякі матеріали можуть бути перероблені та використані повторно.
 - Дотримуючись коректної утилізації приладів ви робите внесок у попередження негативного впливу на навколишнє середовище й на здоров'я людини, котрий буде отримано у разі неналежної утилізації.
- Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з місцевими органами влади.

2. ВСТУП

Вітаємо Вас із покупкою тостера Cuisinart®.

Більше 30 років Cuisinart® займається розробкою повного асортименту кухонних побутових приладів для широкого кола споживачів. Кожен наш продукт – комбінація технологій, інновацій, якості й ергономіки. За додатковою інформацією щодо наших продуктів або рецептів приготування страв звертайтеся на наш вебсайт www.cuisinart.eu

3. БУДОВА ПРИЛАДУ





CPT160PIE/GE/SE

1. Отвори збільшеної ширини для тостів (36 мм): дозволяють підсмажувати будь-який хліб та тістечка. В моделі CPT160 є 2 слоти (отвори), які дозволяють підсмажувати 2 тости одночасно. Модель CPT180 дозволяє підсмажувати 4 тости одночасно завдяки 4 слотам з двома окремими панелями управління.

2. Самоцентрувальний тримач тостів: утримує скибку хліба по центру отвору для рівномірного підсмажування незалежно від товщини тосту.

3. Важіль: по завершенні циклу підсмажування підіймається автоматично. Його можна також підняти вручну, щоб зупинити підсмажування. Завдяки високому підйому тости легко виймаються.

4. Кнопка «Підсмажування»  : дозволяє отримати хрусткі та м'які тости, підсмажити тістечка або кекси.

5. Кнопка «Розморожування»  : дозволяє розморозити й підсмажити скибочки хліба.

6. Кнопка «Розігрівання»  : дозволяє швидко розігріти хліб, не підсмажуючи його.

7. Кнопка «Стоп» : дозволяє зупинити цикл підсмажування та дістати хліб.

8. Регулятор режиму підсмажування: дозволяє точно налаштувати бажаний ступінь підсмажування тостів.

9. З'ємний піддон для крихт: дозволяє з легкістю викинути хлібні крихти.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ




- Поставте тостер на пласку, рівну поверхню.
- Перевірте, чи встановлено піддон для крихт і під'єднайте прилад до мережі.
- Вставте тости у отвори і натисніть важіль. Щоб зупинити тостер до завершення циклу, натисніть кнопку «Стоп» або підніміть важіль.

ПРИМІТКА: модель CPT180 оснащено 2 окремими панелями управління, що дозволяє Вам підсмажувати тости на 2 різних ступенях підсмажування одночасно. Для підсмажування 4 тостів необхідно використати обидві панелі управління.


А. Налаштування ступеню підсмажування тостів


– Встановіть регулятор на потрібний рівень. Ступінь підсмажування тостів залежить від типу хліба та вологості скибочок. Зазвичай для середнього ступеню підсмажування використовуються рівні 4-5 для щільного або свіжого хліба, для черствого хліба – рівні 2-3.

Б. Використання різних налаштувань

За допомогою режимів «Підсмажування» , «Розморожування»  та «Розігрівання»  можна налаштувати оптимальний час підсмажування залежно від типу хліба та бажаного ступеню підсмажування. Для кожного режиму за допомогою регулятора можна вибрати рівень підсмажування. Для зручності вмикається індикатор вибраного налаштування.


 «Підсмажування»: подовжує час підсмажування тістечок або товстих ломтиків.



 «Розморожування»: подовжує тривалість циклу, щоб спочатку розморозити хліб, а потім підсмажити його.

 «Розігрівання»: дозволяє розігріти хліб або вже готові тости, не підсмажуючи їх вдруге.

Примітка: якщо Ви хочете скасувати налаштування, натисніть кнопку «Стоп». Цикл зупиниться і тости піднімуться.

Кілька порад

– Тістечка, кекси, маффіни або товсті скибочки хліба потребують тривалішого підсмажування. Радимо використовувати режим «Підсмажування» , а потім відрегулювати рівень підсмажування відповідно до Ваших бажань.

– Для підсмажування круасанів розріжте їх уздовж й виберіть режим «Підсмажування» . Якщо Ви хочете лише розігріти їх, виберіть режим «Розігрівання» .

– При підсмажуванні хлібних виробів з фруктову начинкою, видаліть зайві шматочки фруктів з поверхні скибочки, щоб вони не потрапили в тостер або не пристали до нагрівальних елементів.

– Якщо Ви підсмажуєте лише одну скибочку хліба, встановіть регулятор підсмажування на нижчу відмітку, ніж зазвичай.

ГАРАНТІЯ

Гарантійні умови обслуговування приладу див. у гарантійному талоні до приладу.

Cuisinart®

Версія для друку: 06.04.2021 р.

Тостер електричний
Виробник: Babyliiss SARL
99 Авеню Аристід Бріан
92120, Монруж, Франція

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.cuisinart.eu

FAC 2020 / 03

X IB-19/033C