



WILFA SPRING

WATER KETTLE WKR-2000

UKR · Керівництво з експлуатації

ЗМІСТ

- 4 ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
- 5 ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ
- 6 ФІЛЬТР
- 6 ЧИЩЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ВІД НАКИПУ
- 7 ГАРАНТІЯ
- 8 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
- 8 КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА
- 8 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Цей електричний чайник можна підключати лише до настінної розетки 220-240 В.
- Під час роботи чайник нагрівається, тому його слід тримати лише за ручку.
- Чайник не можна розміщувати поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, таких як плита, камін тощо.
- Наливайте воду лише до позначки «MAX» на чайнику. Якщо налити більше води, гаряча вода може вилитися з чайника.
- Ви можете кип'ятити воду в чайнику, лише якщо він встановлений на підставку. Базу живлення не можна використовувати для інших цілей.
- Чайник слід розміщувати на сухій і рівній поверхні, щоб уникнути ковзання.
- Пам'ятайте! Не вмикайте чайник, перш ніж налити воду.
- Ніколи не наливайте в чайник іншу рідину, окрім води.
- Пам'ятайте! Під час нагрівання води кришка повинна бути весь час закритою.
- Відключаючи чайник від мережі, не тягніть за шнур. Візьміться за вилку.
- Ніколи не залишайте шнур звисати зі столу чи іншого місця зберігання.
- Завжди відключайте чайник від мережі після використання та під час чищення.
- Під час чищення ніколи не занурюйте чайник або підставку у воду чи будь-яку іншу рідину.
- Не використовуйте чайник поза приміщенням.
- Якщо чайник використовується не за рекомендованими цілями або у спосіб, що не відповідає інструкції з експлуатації, користувач несе повну відповідальність за будь-які пошкодження.
- Якщо прилад або кабель електроживлення пошкоджено, ремонт приладу має виконувати виробник, його законний представник або авторизований сервісний центр. З метою уникнення ризику ремонт приладу має виконувати тільки спеціаліст відповідної кваліфікації.
- Приладом можуть користуватись діти віком від 8 років й старше, якщо вони знаходяться під наглядом відповідальних осіб або якщо їм були надані інструкції щодо безпечного використання приладу і вони усвідомлюють ризики такого використання приладу. Дітям віком менше ніж 8 років заборонено виконання операцій з чищення й догляду за приладом.
- Тримайте прилад та кабель електроживлення поза досяжності дітей віком до 8 років.
- Приладом можуть користуватись особи з порушеннями фізичних, сенсорних або розумових здібностей, а також особами, яким бракує досвіду й

знань, якщо вони знаходяться під наглядом відповідальних осіб, якщо вказані особи знаходяться під наглядом відповідальних осіб або якщо їм були надані інструкції щодо безпечного використання приладу і вони усвідомлюють ризики такого використання приладу.

- Дітям заборонено гратися або бавитися з приладом.
- Цей продукт призначений для домашнього, а не для комерційного використання.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Закип'ятіть воду та злийти її з чайника в перший раз після покупки, щоб змити пил та інші забруднення.

1. Налийте воду через призначений для цього отвір
2. Ніколи не наливайте менше, ніж 0,5 літра води, щоб вода не википіла. Уважно слідкуйте, щоб рівень води у чайнику ніколи не перевищував максимально допустимого рівня (MAX), вказаного на індикаторі.
3. Закрийте кришку.
4. Увімкніть чайник у розетку.
5. Натисніть вмикач/вимикач живлення.
6. Світловий індикатор горітиме, коли чайник увімкнено.
7. Коли вода почне кипіти, запобіжний механізм автоматично вимкне чайник.
8. Пам'ятайте! Якщо підняти чайник з основи, він автоматично вимкнеться і припиниться кипіння води. Після того, як чайник поставлено на основу, його можна знову увімкнути через 30 секунд, натиснувши вимикач живлення.
9. Перед тим, як вилити воду з чайника, зніміть його з основи.
10. Вимкніть основу з розетки та зачекайте, поки чайник охолоне, перш ніж переміщати її.
11. Пам'ятайте! Якщо ви хочете перервати процес приготування, поверніть вимикач живлення в нульове положення.

ФІЛЬТР

Відкрийте кришку чайника та зніміть фільтр від накипу. Промийте його під проточною водою. Вставте фільтр назад і перевірте, чи правильно він встановлений.

ЧИЩЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ВІД НАКИПУ

ЧИЩЕННЯ

1. Від'єднайте чайник від мережі.
2. Не занурюйте основу чи чайник у воду чи будь-яку іншу рідину.
3. Якщо чайник забруднений, використовуйте м'який засіб для чищення. Зовнішні поверхні приладу чистіть тільки вологою ганчіркою або губкою. Заборонено використовувати тверді предмети й абразивні (жорсткі) предмети (дротові щітки, сталеві губки, порошкові миючі засоби тощо).
4. Не використовуйте гострі тверді предмети для чищення приладу та його нагрівального елемента.

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

1. Наповніть чайник на 1/3 білим оцтом і на 2/3 водою, закип'ятіть і залиште на ніч.
2. Вилийте розчин з чайника, залийте його чистою водою і доведіть до кипіння.
3. Злийте кип'ячену воду, яка може містити залишки оцту
4. Промийте чайник чистою водою.

Ми рекомендуємо регулярно очищати чайник від накипу з такою частотою:

- м'яка вода (низький вміст сполук, що викликають утворення накипу): кожні 3–4 місяці
- вода середньої жорсткості (середній вміст сполук, що викликають утворення накипу): кожні 4–6 тижнів
- жорстка вода (високий вміст сполук, що викликають утворення накипу): кожні 2–4 тижні

Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені недбалим видаленням накипу.



ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін експлуатації продукції WILFA становить 5 років з дати придбання. Гарантійні зобов'язання виробника покривають будь-які несправності або дефекти, котрі виникли під час належної експлуатації приладу.

Гарантія виробника розповсюджується тільки на прилади, які були придбані й використовувались належним чином для побутового використання. Гарантія не розповсюджується на прилади, які використовувались в комерційних цілях. Гарантія не розповсюджується на прилади, використані неналежним чином та/або недбало, з порушеннями інструкцій та рекомендацій виробника WILFA, а також на прилади, в котрі користувачем були внесені не санкціоновані зміни або якщо ремонт та налаштування приладу виконувались особами, не авторизованими виробником, або особами неналежної кваліфікації. Гарантія також не розповсюджується на нормальний знос приладу, неналежне використання, недостатньо ретельний догляд за приладом, неналежне під'єднання до електромережі або під'єднання до електромережі з порушенням вимог виробника щодо її параметрів (зокрема напруги електромережі) або:

- нерегулярне або неналежним чином проведене очищення від накипу;
- порушення вимог щодо об'єму наповнення приладу водою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

220 - 240 В ~ 50/60 Гц, 1850-2200 Вт

ПІДТРИМКА І ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Щоб отримати підтримку, відвідайте наш веб-сайт **wilfa.com** і перейдіть на сторінку служби підтримки клієнтів. Тут наведено відповіді на часті питання, список запасних частин, поради та рекомендації, а також наша контактна інформація.

ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ



Це маркування вказує на те, що в межах ЄС виріб забороняється утилізувати разом із іншими побутовими відходами. Щоб уникнути можливої шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини



внаслідок неконтрольованої утилізації відходів відповідально підходьте до переробки виробу, сприяючи стійкому повторному використанню матеріальних ресурсів. Для повернення використаного пристрою скористайтесь мережею пунктів роздільного збору відходів або зв'яжіться з конкретним продавцем Виробу. Продавці можуть безкоштовно утилізувати цей виріб без шкоди для довкілля.



AS WILFA
Nydalsveien 24
0484 Oslo
Norge

wilfa.com