



Spring
SWISS DESIGN

GEBRAUCHSANWEISUNG MODE

D'EMPLOI

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

GEBRUIKSAANWIJZING

VULCANO CERAMIC



D

F

UKR

NL





Інструкція з експлуатації

Перед першим використанням

Промийте вашу сковороду VULCANO CERAMIC в теплій воді, використовуючи миючий засіб і м'яку губку для миття посуду

Під час використання

Сковороди VULCANO CERAMIC підходять для всіх типів кухонного обладнання: газових плит, керамічних, електричних і індукційних плит.

Щоб максимально використовувати можливості сковороди VULCANO CERAMIC дотримуйтеся наступних порад:

- **Розігрівайте сковороду до температури не більше 180°C.** Перегрів сковороду, ви можете пошкодити антипригарне покриття.
- При використанні сковороди з індукційним блоком поверніть його тільки на 2/3 ходу.
- Під час смаження використовуйте термостійкі масла. Не використовуйте для смаження оливкову олію. Це може вплинути на антипригарні властивості покриття.
- Ніколи не ставте порожню сковороду на вогонь або не залишайте її на плиті, яка все ще включена.

■ Використовуйте тільки аксесуари з м'якого пластику, силікону або дерева.

■ Уникайте використання приладів з гострими краями. Якщо незважаючи на цей захід обережності, з'являться порізи і подряпини, вони не вплинуть на антипригарне покриття.

Після використання

Після кожного використання ретельно мийте сковороду в гарячій воді. Пригорілі продукти можна видалити за допомогою м'якої губки з використанням м'якого незжирюючого миючого засобу. Будь-які не пригорілі забруднення можна стерти паперовим рушником. Ніколи не використовуйте амбразивні засоби, жорсткі металеві губки.

Ми не рекомендуємо мити посуд VULCANO CERAMIC в посудомийній машині. Часте миття в посудомийній машині може значно скоротити термін служби антипригарного покриття.

Час від часу змащуйте сковороду декількома краплями термостійкої рослинної олії і витирайте їх паперовим рушником. Це допомагає зберегти гладкість антипригарного покриття.





Антипригарне покриття може втратити колір після використання посуду протягом деякого часу. Незначна зміна кольору - це нормально. Це не шкідливо і жодним чином не впливає на якість роботи посуду.

Кривизна підстави

Дно високоякісного посуду злегка згинається вгору, коли сковорода холодна; але дно стає абсолютно плоским, коли сковорода нагрівається.



Гарантія

- 5 років на антипригарне покриття
- 1 рік на антипригарне покриття, якщо сковорода використовується на професійній кухні
- Довічна гарантія на корпус сковороди (термін служби 25 років)
- 2 роки на повторне нанесене антипригарне покриття

Spring International GmbH буде дотримуватися гарантійних зобов'язань (з підтвердженням покупки) в разі очевидних дефектів виготовлення або матеріалів. Виключаються пошкодження, викликані перегрівом, брудом, подряпинами, порізами та уколами, а також природний знос і зміна кольору.

