

Щітка для вкладання волосся AS551E

ДО ТОГО, ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ, СЛІД
УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ

- Кругла щітка діаметром 35 мм і з щетини
- Кругла щітка діаметром 50 мм і з щетини, з керамичним покриттям
- Потужність 800Вт
- 2 рівня температури + положення «холодне повітря»
- 2 напрямки обертання
- Технологія іонізації Ionic
- Обертний шнур
- З'ємний задній фільтр

ПОРАДИ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

- Вимивши волосся шампунем, витріть їх рушником і ретельно розчешіть за допомогою гребінця з великими зубцями. Завжди починайте розчісувати ваше мокре волосся з кінчиків, поступово піднімаючись до коріння. Дбайливе розчісування попереджає появу посіченого волосся.
- Користуйтеся щіткою-феном на попередньо підсушеному, але злегка вологому, і ретельно розчесаному волоссі.
- Розділіть волосся на ділянки, піднявши і закріпивши його зажимами. Починайте з нижніх пасом. Пасмо для укладання повинні бути не товще 2 см і якомога більше рівномірними.

Установка і зняття щіток

Насадіть щітку на корпус приладу і закріпіть її за допомогою засувки, розташованої у верхній частині щітки. Щоб зняти щітку, відкрийте засувку і обережно зніміть щітку.

Два напрямки обертання

Щоб автоматично накрутити пасмо волосся на обертну голівку, пересуньте кнопку у напрямку обертання - вправо або вліво - і утримуйте її в натиснутому положенні під час укладання. Напрямок обертання направо або наліво залежить від того, як ви будете тримати щітку, а також від бажаного ефекту укладання волосся - всередину або назовні. Щоб зупинити обертання, відпустіть кнопку.

Користування обертною щіткою

- Щоб приготувати пасмо і ретельно розчесати його, почніть від коренів тонкого пасма і розкладьте його, пройшовшись по ньому приладом один або два рази; прилад повинен працювати в гарячому режимі, але щітка не повинна обертатися; (1)

- Підніміть пасмо під прямим кутом в 90 ° по відношенню до поверхні голови таким чином, щоб не заплутати волосся, що знаходиться нижче ; (2)
- Наведіть обертну щітку ковзаючим рухом по пасму, але не даючи пасму накрутитися на неї; повторіть жест кілька разів, пересуваючи щітку ковзаючим рухом від коренів до кінчиків волосся; (3)
- Закінчите операцію, накрутивши пасмо на щітку, починаючи від кінчиків волосся у напрямку до коренів; зачекайте кілька секунд, не змінюючи положення, щоб пасмо добре прогрілося і прийняло форму, і щоб волосся піднялося біля коріння; (4)
- Залежно від вашого типу волосся, при необхідності можете повторити операцію;
- Не забудьте струмінь холодного повітря в самому кінці, щоб пасмо якомога найдовше зберігало додану йому форму. Для цього потрібно тільки натиснути на кнопку «холодне повітря», без обертання голівки.

Укладання волосся кінчиками назовні.

Розташуйте щітку на кінчиках волосся, над пасмом, і ввімкніть автоматичне обертання щітки по напрямку назовні. (5) + (6).

Укладання волосся кінчиками всередину.

Розташуйте щітку на кінчиках волосся, під пасмом, і ввімкніть автоматичне обертання щітки по напрямку всередину. (7) + (8).

ДОГЛЯД

- Вимкніть прилад з мережі і дайте йому повністю охолонути перед тим, як почистити його або забрати на зберігання.
- Ми радимо вам регулярно очищати щітку, щоб уникнути накопичення волосся, залишків препаратів для догляду за волоссям і т.п. Щоб видалити волосся з щітки, скористайтеся гребінцем. Сухий або злегка вологою тканиною протріть пластмасові і керамічні поверхні приладу.
- Для більшого комфорту щітка вашого приладу - знімна і миється у воді. Зніміть щітку з ручки, сполосніть її в проточній воді і потім дайте висохнути. Переконайтеся в тому, що щітка повністю висохла, перш ніж надіти її на ручку.
- Увага: миється тільки щітка-насадка. Вода не повинна ні в якому разі потрапляти на ручку приладу.
- Увага! Закінчивши користуватись щіткою, не кладіть її безпосередньо на опору, ви ризикуєте пошкодити або загнути волоски на щітці. Приберіть щітку в футляр, передбачений для її зберігання.



Щітка для вкладання волосся
Виробник: BaByliss SA
99 Авеню Аристид Бріан BP72
92120, Монруж, Франція
Зроблено в Китаї
Дата виробництва: див. на товарі

BaByliss[®]
PARIS

800W - PRO Rotating Brush

AS551E

BROSSE ROTATIVE
ROTATING BRUSH



IONIC
CERAMIC

BI-DIRECTIONAL
ROTATION
SYSTEM

BRUSHING VOLUME LONGUE TENUE
long lasting hair volume

Щетка для укладки волос AS551E

ДО ТОГО, КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА

- Круглая щетка диаметром 35 мм из щетины
- Круглая щетка диаметром 50 мм из щетины, с керамическим покрытием
- Мощность 800W
- 2 уровня температуры + положение «холодный воздух»
- 2 направления вращения
- Технология ионизации Ionic
- Вращающийся шнур
- Съёмный задний фильтр

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Вымойте волосы шампунем, вытрите их полотенцем и тщательно расчешите с помощью расчески с крупными зубьями.
- Всегда начинайте расчесывать ваши мокрые волосы с кончиков, постепенно поднимаясь к корням. Бережное расчесывание предупреждает появление посеченных волос.
- Пользуйтесь щеткой-феном на предварительно подсушенных, но слегка влажных, и тщательно расчесанных волосах.
- Разделите волосы на участки, приподняв и закрепив их зажимами. Начинайте с нижних прядей. Пряди для укладки должны быть не толще 2 см и как можно более равномерными.

Установка и снятие щеток.

Насадите щетку на корпус прибора и закрепите ее с помощью защелки, расположенной в верхней части щетки. Чтобы снять щетку, откройте защелку и аккуратно снимите щетку.

Два направления вращения.

Чтобы автоматически накрутить прядь волос на вращающуюся головку, передвиньте кнопку по направлению вращения — вправо или влево — и удерживайте ее в нажатом положении во время укладки. Направление вращения направо или налево зависит от того, как вы будете держать щетку, а также от желаемого эффекта укладки волос — внутрь или наружу. Чтобы остановить вращение, отпустите кнопку.

Пользование вращающейся щеткой

- Чтобы приготовить прядь и тщательно расчесать ее, начните от корней тонкой пряди и разгладьте ее, пройдясь по ней аппаратом один или два раза; прибор должен работать в горячем режиме, но щетка не должна вращаться; (1)
- Поднимите прядь под прямым углом в 90° по отношению к поверхности головы таким образом, чтобы не запутать находящиеся ниже волосы; (2)
- Передвигайте вращающуюся щетку скользящим движением по пряди, но не давая пряди накрутиться на нее; повторите

жест несколько раз, передвигая щетку скользящим движением от корней до кончиков волос; (3)

- Закончите операцию, накрутив прядь на щетку, начиная от кончиков волос по направлению к корням; подождите несколько секунд, не меняя положения, чтобы прядь хорошо прогрелась и приняла форму, и чтобы волосы приподнялись у корней; (4)
- В зависимости от вашего типа волос, при необходимости можете повторить операцию;
- Не забудьте струю холодного воздуха в самом конце, чтобы прядь как можно дольше сохраняла приданную ей форму. Для этого нужно только нажать на кнопку «холодный воздух», без вращения головки.

Укладка волос кончиками наружу

Расположите щетку на кончиках волос, над прядью, и включите автоматическое вращение щетки по направлению наружу. (5) + (6)

Укладка волос кончиками внутрь

Расположите щетку на кончиках волос, под прядью, и включите автоматическое вращение щетки по направлению внутрь. (7) + (8)

УХОД

- Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть перед тем, как почистить его или убрать на хранение.
- Мы советуем вам регулярно очищать щетку, чтобы избежать накопления волос, остатков препаратов для ухода за волосами и т.п. Чтобы удалить волосы со щетки, воспользуйтесь расческой. Сухой или слегка влажной тканью протрите пластмассовые и керамические поверхности прибора.
- Для большего комфорта щетка вашего прибора — съёмная и моющаяся в воде. Снимите щетку с ручки, ополосните ее в проточной воде и затем дайте высохнуть. Убедитесь в том, что щетка полностью высохла, прежде чем надеть ее на ручку. Внимание: моющейся является только щетка-насадка. Вода не должна ни в коем случае попадать на ручку прибора.
- Внимание! Закончив пользоваться щеткой, не кладите ее непосредственно на опору, вы рискуете повредить или загнуть волоски на щетке. Уберите щетку в футляр, предусмотренный для ее хранения.



MO 04

Щетка для укладки волос
 Производитель: BaByliss SARL
 99 Авеню Аристид Бриан, 92120, Монруж, Франция
 Сделано в Китае
 Дата производства (неделя, год): см. на товаре

