

BaByliss[®]
PARIS



Made in China
ST496E-C167b

BABYLIS SARL

Прилад для укладання волосся

Виробник: BABYLIS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

ПРИЛАД ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ ST496E



БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

УВАГА! Під час роботи приладу уникайте контакту гарячих поверхонь приладу із шкірою, скальпом, обличчям, очима, шиєю.


- Перед початком роботи зніміть резервуар для води, натиснувши кнопку в верхній частині приладу.
- Обережно відкрийте гумову кришку й наповніть резервуар дистильованою водою.
- Переконайтеся, що резервуар коректно встановлено на прилад, а кришку надійно закрито.
- Переконайтеся, що зовнішні поверхні резервуару й корпусу приладу повністю сухі. Якщо знадобиться долити воду у резервуар, вимкніть прилад, від'єднайте його від розетки, повторно наповніть резервуар водою й встановіть його на прилад.

УВАГА! Гарячі поверхні! Не торкайтеся пальцями металевих частин приладу.

- Укладання проводіть на сухому й ретельно розчесаному волоссі. Розділіть волосся на окремі пасма.
- Під'єднайте прилад до мережі й увімкніть його, натиснувши кнопку .
- За допомогою кнопок «+» й «-» налаштуйте необхідний температурний режим з урахуванням особливостей вашого волосся.
- Натиснувши кнопку , увімкніть режим відпарювання. Прилад почне виділяти пару.

УВАГА! Не спрямовуйте потік пари прямо на обличчя або шию.

Важливо! Якщо прилад не виділяє пари, він знаходиться в режимі очікування. Для активування режиму відпарювання розтуліть або зтуліть пластини приладу. Також можливо, що резервуар для води порожній й вимагає повторного заповнення.

- Розмістіть пасмо між пластинами, починаючи від корінців волосся.
- Затиснувши пасмо між термопластинами повільним плавним рухом ведіть випрямляч вдовж пасма у напрямку від корінців до кінчиків волосся.
- Повторіть операцію для кожного пасма.
- Перш ніж розчесати волосся, йому слід дати час вистигнути.
- Вимкніть прилад, натиснувши й утримуючи кнопку , поки прилад вимкнеться. Від'єднайте прилад від розетки.
- Дайте приладу вистигнути перш ніж розмістити на зберігання.

Температурні режими

Для тонкого, знебарвленого та/або прошкодженого волосся рекомендується найнижча температура; висока температура – для кучерявого, товстого та/або неслухняного волосся. Кожен тип волосся має свої особливості; при першому користуванні апаратом ми рекомендуємо починати з найменших температур. При подальшому застосуванні ви можете підняти температуру, якщо в цьому є необхідність. Прилад має 5 встановлених температурних режимів: 150°C, 170°C, 190°C, 210°C, 230°C.

ТЕМПЕРАТУРА	КОЛІР ІНДИКАТОРУ
150 °C	Зелений
170 °C	Жовтий
190 °C	Помаранчевий
210°C - 230°C	Червоний

Насадка-гребінець для випрямлення

- Перш ніж встановлювати або знімати насадку, переконайтеся, що прилад вистигнув.
- Насуньте насадку на термопластини, поки вони посядуть своє місце.
- Щоб зняти насадку з приладу, потягніть її зтягуючим рухом.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ

Якщо прилад увімкнений більше 72 хвилин, відбувається його автоматичне вимикання. Для продовження роботи з приладом після автоматичного вимикання повторно увімкніть його.

Термостійкий килимок

Під час та після завершення роботи приладу можна використовувати термостійкий килимок, який включено в комплект. Під час роботи приладу його не слід класти на поверхні з матеріалів, які чутливі до нагрівання, навіть якщо ви використовуєте термостійкий килимок. Після завершення роботи вимкніть прилад й від'єднайте його від розетки. Замотайте прилад в килимок й дайте йому час повністю вистигнути. Тривалість повного вистигання становить кілька хвилин, тримайте весь цей час прилад поза досяжності дітей.

ДОГЛЯД

Регулярний догляд за приладом забезпечує його тривалу й ефективну роботу.

- Від'єднайте прилад від мережі і дайте йому повністю охолонути.
- Зніміть насадки з повністю охолодженого приладу.
- Після кожного використання приладу обов'язково виливайте залишки води з резервуара.
- Для заповнення резервуара рекомендуємо використовувати дистильовану воду. В іншому випадку прилад слід регулярно очищати від накипу.
- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Протріть пластини м'якою вологою серветкою без використання миючих засобів, щоб зберегти оптимальну їхню якість. Не слід дряпати пластини.

Увага! Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали попередній інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що відповідальна за їх безпеку.

Увага! Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом! Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під наглядом дорослих.