

Блендер Novis® /Інструкція з експлуатації

Зміст

Прилади
Інструкція з техніки безпеки

Сторінка

1

Функції
Програми
Електронне управління швидкостями

2

Перед першим використанням
Підготовка та експлуатація

3

Важливі запобіжні заходи

4

Перелік деталей
Гарантія

5

Догляд і очищення
Технічні дані

6

Пошук та усунення
несправностей
Утилізація
Обслуговування покупців

7

Прилади

Дане керівництво застосовується для наступних приладів:

Прилад	Модель
Блендер Novis®	Pro 800 Серія Pro 600 Серія

Інструкція з техніки безпеки

Ваша безпека та безпека оточення є найбільш важливим:
Деякі рекомендації з техніки безпеки приведені у даному керівництві. Ознайомтеся з цими рекомендаціями та завжди дотримуйтеся їх під час користування цим приладом.



За допомогою цього символу ми попереджуємо вас про будь-яку можливу небезпеку, яка може привести до летального кінця або отримання травм. Усі приведені рекомендації з техніки безпеки містять опис небезпеки і дій, які слід зробити для відвертання ризику отримання травм, при цьому повідомляється про можливі наслідки недотримання цих рекомендацій.



Цей символ означає корисну пораду по експлуатації виробу.

Функції

1 Дисплей (тільки у блендерах Novis® серії Pro 800)

На дисплеї відображається тривалість виконання вибраної програми. Після включення програми таймер почне зворотній відлік, який триватиме до завершення програми.

Після вибору необхідної швидкості і натиснення кнопки "Start / Stop" або кнопки функції Pulse, на дисплеї відобразиться тривалість процесу змішування. Таким чином, час приготування з точністю відповідатиме часу, вказаному в рецепті.

2 Перемикач програм / швидкостей

За допомогою перемикача програм / швидкостей виберіть швидкість або програму, повернувши ручку (функція перемикачів програм є тільки у блендері Novis® Pro 880)

3 Кнопка "Start / Stop"

Щоб включити або вимкнути блендер, натисніть кнопку "Start / Stop". (функція вибору програм є тільки у блендері Novis® Pro 880)

4 Кнопка Pulse

При натисненні кнопки Pulse блендер Novis® працюватиме на необхідній швидкості, поки кнопка залишатиметься натиснутою.

5 Оп / Off вимикач (вимикач живлення)

Вимикач живлення розташований на задній стороні блендера Novis®. Вимикач живлення використовується для відключення пристрою від мережі живлення.

Перед включенням живлення переконайтеся, що перемикач швидкостей встановлений в положення "⏻"

Програми (функція вибору програм є тільки у блендері Novis® Pro 880)



Очищення

(також див. розділ "Догляд і очищення")



Подрібнення льоду

Для дроблення льоду



Смузі

Для приготування фруктових коктейлів



Заморожені десерти

Для десертів, які готуються з використанням великої кількості льоду, наприклад, фруктового морозива.



Супи (теплі)

Управління виконанням програми може здійснюватися за допомогою кнопки "Start / Stop", залежно від кількості продуктів і необхідної температури

Рівень 1 Для швидкого приготування м'яких продуктів

Рівень 2 Для змішування овочів

Рівень 3 Для приготування фруктових напоїв

Рівень 4 Для приготування напоїв, змішуючи їх з льодом

Рівень 5 Для подрібнення овочів і горіхів, а також для підігрівання їжі

Турбо Для подрібнення овочів, фруктів, горіхів, тощо



Після проведення декількох експериментів ви зможете визначити необхідну програму або швидкість, необхідну для приготування блюда по рецепту і досягнення максимального результату.

Перед першим використанням

Помістіть блендер Novis® на суху і рівну поверхню, щоб панель управління була спрямована вперед.
Перед першим використанням блендера зніміть усі знімні деталі і зробіть очищення приводного блоку за допомогою вологої тканини (див. розділ "Догляд і очищення"). Якщо блендер Novis® розміщується поблизу розетки, шнур можна намотати на нижню частину блоку, щоб його укоротити.



Підключіть блендер Novis® до мережі живлення (змінного струму, 220-240 В, 50/60 Гц)



- У кінці циклу вибраної програми блендер Novis® вимикається автоматично. Цей пристрій можна вимкнути у будь-який час, натиснувши кнопку Start/ Stop або відпустивши кнопку функції Pulse, а також шляхом установки перемикача "програма / швидкість" в положення "⏻".
- Для обробки більшості продуктів досить використати швидкість 3 або 4.
- При змішуванні на рівні 4, 5 і "турбо" відбуватиметься зайве нагрівання їжі. Для охолодження рекомендується використати кубики льоду.
- Щоб змішування або подрібнення було оптимальним, блендер слід включати на швидкості 1 і потім збільшувати її. Для проштовхування їжі, яка прилипає до стінок чаші і леза, використовуйте штовхальник, що додається. Зніміть мірну склянку в кришці і вставте в чашу безпечним способом штовхальник.
- При обробці сильно пінистих або гарячих продуктів чашу слід заповнювати не більше, ніж наполовину.

Підготовка і експлуатація

Підготовка і змішування необхідних інгредієнтів

1. Помийте продукти, якщо це необхідно, і поріжте їх на частини.
2. Помістіть нарізані частини продуктів в чашу.
3. Додайте рідину, якщо це необхідно або рекомендовано.
4. Закрийте кришку і встановіть чашу в приводний блок належним чином.
5. Виберіть програму або необхідну швидкість.
6. Включіть пристрій за допомогою кнопки "Start / Stop" або кнопки функції Pulse.
7. Почекайте, доки вибрана програма блендера Novis® не буде завершена, або доки не буде досягнутий необхідний результат при встановленій швидкості.
8. У разі потреби швидкість може бути змінена під час обробки продуктів.
9. Функція "турбо" включається шляхом обертання і установки регулятора швидкості з рівня 5 на рівень "турбо".
10. Якщо знадобиться, мірна склянка може бути знята з кришки шляхом його обертання ліворуч або праворуч. Проте перед зняттям мірної склянки блендер має бути вимкнений.

Список деталей

Переконайтеся в наявності усіх деталей. За відсутності яких-небудь деталей негайно зверніться до продавця. У посібнику користувача приведений опис безпечного поводження з аксесуарами, що додаються :

Мірна склянка

Кришка

Чаша місткістю 1,9 л

Пом'якшувальна / центруюча підкладка

Приводний блок

Штовхальник




Гарантія

Гарантійний термін	Novis® покриває вартість	Novis® не покриває вартість
3 (три роки) повної гарантії	Вартість деталей і робіт по усуненню несправностей і виробничих дефектів. Ремонт повинен робитися тільки в авторизованому сервісному центрі Novis®.	Ремонт блендера Novis®, який використовується в домашньому господарстві для інших цілей, окрім обробки продуктів. Усунення ушкоджень, що виникли в результаті будь-яких механічних пошкоджень або іншого порушення цілості приладу та його деталей і аксесуарів, аварійних випадків, внесення змін, неналежної експлуатації, неправильного поводження і установки і використання з порушенням місцевих правил електробезпеки.
10 (десять) років гарантії на мотор з моменту купівлі блендера Novis®, використовуюваного тільки в домашньому господарстві.		
Гарантія Novis® не покриває побічні або аварійні витрати.		

Догляд і очищення

Звичайне очищення чаші

1. Заповніть чашу наполовину теплою водою.
2. Додайте в чашу 2-3 краплі звичайного рідкого миючого засобу.
3. Помістіть чашу зі встановленою належним чином кришкою (зі вставленою мірною склянкою) в приводний блок.
4. Включіть програму очищення, вибравши її за допомогою перемикача програм  натиснувши кнопку "Start / Stop". Блендер Novis® без функції вибору програм може працювати на швидкості 2 приблизно 2 хвилини.
5. Ретельно прополощіть чашу теплою водою і висушіть її.

Інтенсивне очищення чаші

1. Заповніть чашу наполовину нерозбавленим оцтом.
2. Помістіть чашу зі встановленою належним чином кришкою (зі вставленою мірною склянкою) в приводний блок.
3. Включіть блендер Novis® на швидкості 1 і збільште швидкість до 4-ої. Дайте блендеру попрацювати приблизно 4-5 хвилин і потім вимкніть живлення.
4. Почекайте приблизно 30 хвилин, поки не подіє оцет.
5. Ретельно прополощіть чашу теплою водою і висушіть її.



**Якщо в чаші або на лезі залишилися частки продуктів, виконайте ретельне очищення за допомогою теплої води і 2-3 крапель рідкого миючого засобу.
(Див. інструкції: "Звичайне очищення чаші")**

Очищення кришки, мірної склянки і штовхальника

Очищення кришки, мірної склянки і штовхальника найефективніше здійснюється за допомогою рідкого миючого засобу, доступного в роздрібній торговій мережі, розчиненого в теплій воді.




Небезпека отримання травм: Лезо чаші є гострим. Під час миття або протирання чаші дотримуйтеся обережності, коли поміщаєте в неї руки.



Важливо: для забезпечення стабільної якості не мийте чашу, штовхальник, кришку і мірну склянку в посудомийній машині.

Технічні дані

Номинальна напруга	220-240 В
Номинальна потужність	1400 Вт
Частота	50/60 Гц
Максимальні розміри, включаючи чашу місткістю 2 л (ширина x глибина x висота)	22 x 23 x 47 см
Вага	5,7 кг
Довжина шнура	1,8 м
Матеріал мотора - тиск корпусу	Литий метал
Литий матеріал	Tritan®
Метод випробування: 	EN/IEC 60335 (CEI 60335-2-14 і CEI 60335-1)
Гарантія	3 роки повної гарантії 10 років гарантії на мотор

Усунення несправностей

У разі виникнення несправностей повністю відключіть блендер від мережі живлення. Перемикач програм / швидкостей має бути встановлений в положення "0", а вимикач живлення (на задній стороні) має бути встановлений в положення "off".

Блендер перегрівається

Блендер Novis® оснащений системою захисту від перегрівання.

- У разі надмірного навантаження або перегрівання приладу на дисплеї з'явиться символ "🔥". При цьому прилад не працюватиме, поки горітиме світловий індикатор температури (Модель Pro 880).
- У приладах без дисплея на надмірне навантаження вказує швидко мигання усіх програм і кнопки зі світлодіодом.

Блендер не включається

- Блендер Novis® належним чином включений в розетку?
- Перевірте, чи правильно встановлена кришка, і положення чаші в приводному блоці.
- Перевірте положення пом'якшувальної / центруючої підкладки.

Якщо проблема не може бути розв'язана, зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр, вказаний на гарантійному талоні.



Ремонт блендерів Novis® повинен здійснюватися тільки офіційними сервісними центрами. Ремонт, виконаний неналежно, може привести до виникнення небезпеки для користувача. Виробник не несе відповідальності за ушкодження і подальший збиток. В цьому випадку гарантія не діятиме.

Утилізація

Відповідно до вимог Директиви ЄС 2002/96 / ЄС про відходи електричного і електронного устаткування (WEEE), цей прилад має відповідну маркіровку. Захистіть довкілля і здоров'я інших людей, утилізувавши блендер Novis® належним чином. Викидайте неживані прилади після того, як буде зрізаний шнур живлення.



Цей символ вказує на те, що виріб не повинен утилізуватися з побутовими відходами. Він повинен здаватися у відповідний пункт збору електричного / електронного устаткування для належної переробки. Для отримання інформації за такими пунктами збору зверніться в місцеві органи управління або магазин, де було придбано виріб.

Обслуговування покупців

Усі ремонтні роботи і обслуговування повинно здійснюватися в найближчому авторизованому сервісному центрі. Зверніться до свого торгового агента.

Виробник і імпортёр
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: 41 32 475 1015
E - Mail: info@novissa.com

Сервісні центри будуть вказані на гарантійному талоні.

Ви можете прочитати дату виробництва Вашого блендера по серійному номеру

Приклад:

Серійний номер B11623000014

B1 - це версія Блендер

16 - рік виробництва

23 - тиждень року

000014 - порядковий номер Блендер

Розшифровка: 14-а Блендер версії B1

зроблена на 23 тижні 2016 року.