

Комбінація «щітка / фен» докорінно змінить вашу манеру укладати волосся!

Це ідеальний діаметр для щітки, рекомендований фірмою BaByliss; з її допомогою ви розгладите і додасте обсяг волоссю, водночас запобігаючи його заплутуванню й отримуючи в результаті ідеально укладене м'яке волосся.

Гаряче повітря, що надходить від апарату, нагріває металеву трубку насадки. Таким чином, тепло діє безпосередньо на волосся, пом'якшуючи і розгладжуючи їх.

КРУГЛА ЩІТКА ДІАМЕТРОМ 20 ММ З ЩЕТИНИ КАБАНА

Цей діаметр спеціально пристосований для остаточного доведення: за допомогою цієї щітки можна зробити акцент на укладку окремих пасм, чубчика, кінчиків або коренів волосся. Застосування щітки також залежить від довжини волосся:

- на короткому волоссі щіткою можна користуватися горизонтально як термощіткою, для отримання м'якого і природного укладання, всередину або назовні.
- на довгому волоссі щіткою можна користуватися вертикально для створення ефекту спіралеподібних локонів на кінчиках пасм.

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ


- Вимкніть апарат від мережі і дайте йому повністю охолонути перед тим, як почистити його або прибрати на зберігання.
- Ми радимо вам регулярно очищати щітки, щоб уникнути накопичення волосся, залишків препаратів для догляду за волоссям тощо. Щоб видалити волосся з щітки, скористайтеся гребінцем. Для очищення пластикових поверхонь скористайтеся сухою або ледь вологою тканиною.

BaByliss®

PARIS

1000W - Multistyle

AS101E



Made in China



MO 04

Фен-щітка для укладки волосся

Виробник: BABYLISS SARL

99 Авеню Арістід Бріан 92120, Монруж, Франція

Вироблено в Китаї

Дата виробництва: див. на товарі

IONIC CERAMIC

Фен-щітка AS101E

ДО ТОГО, ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ,
СЛІД УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ

1. Щітка, що нагрівається, діаметром 38 мм з керамічним покриттям
2. Кругла щітка діаметром 20 мм з щетини кабана
3. Насадка-концентратор
4. Потужність 1000 Вт
5. Іонна технологія: надає волоссю блиск і нейтралізує статичну електрику
6. 3 швидкості
7. Кнопка холодного обдуву для фіксації зачіски
8. Задній фільтр на петлях для полегшення догляду за апаратом і збільшення терміну його служби.
9. Обертовий шнур

ВСТАНОВЛЕННЯ І ЗНЯТТЯ АКСЕСУАРІВ

- Насадіть щітки на корпус апарату, поєднавши напрямні на обох деталях, до кляцання.
- Щоб зняти насадку, натисніть на кнопки блокування, розташовані по обидва боки апарату, і акуратно потягніть за аксесуар.

КОРИСТУВАННЯ ЩІТКОЮ-ФЕНОМ

- На щітці передбачені 4 позиції: 0 (вимкнено), I (повільний потік повітря), II (середній потік повітря) і III (сильний потік повітря). Повільний потік повітря ідеально підходить для тонкого волосся, сильний — для більш густих.
- Окрема кнопка «холодний обдув» дає можливість за допомогою струменя холодного повітря наприкінці укладання зафіксувати форму кожного локона, завдяки чому вона збережеться надовго.
- Підсушіть волосся за допомогою приладу з концентратором, залиште волосся вологими.
- Розділіть волосся на пасма, піднявши і закріпивши їх зажимами-кліпсами. Починайте з нижніх пасм. Пасма для укладання повинні бути не товщі 2 см і якомога більш рівними. Працюйте з пасмом, починаючи з коренів у напрямку до кінчиків волосся; повільно пересувайте щітку вздовж пасма ковзаючим рухом.

ЩІТКА, ЩО НАГРІВАЄТЬСЯ, ДІАМЕТРОМ 38 ММ, З КЕРАМІЧНИМ ПОКРИТТЯМ ЗАБЕЗПЕЧУЄ БЕЗДОГАННЕ КОВЗАННЯ Й ПОКРАЩУЄ ЗАХИСТ ВОЛОССЯ

