


I-PRO 235 INTENSE PROTECT

cheveux courts à mi-longs
short to medium hair



Fabriqué en Chine
Made in China

ST388E



BABYLISS
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
www.babyliss.com

FRANÇAIS

I-PRO 235 INTENSE PROTECT

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

Nous vous remercions pour votre achat. BaByliss Diamond Ceramic est un revêtement céramique haute densité à usage professionnel. Son haut pouvoir de glissement et de transmission de la chaleur apporte douceur, brillance et protection des cheveux. Le ST388E est doté des caractéristiques techniques suivantes :

- Plaques professionnelles BaByliss Diamond Ceramic : 24 mm x 120 mm (1)
- Interrupteur marche/arrêt - Arrêt automatique (2)
- Bouton Intense : 2 positions (3)
- Bouton Protect : 4 positions (4)
- Cordon rotatif (5)
- Plaques flottantes : elles facilitent le glissement et le maniement du lisseur en exerçant une pression constante sur les cheveux sans les abîmer (6)
- Température réglable avec écran LED : 6 niveaux (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
- i-Temperature Technology - Mise à température immédiate - Température parfaitement stable
- Fonction Ionic : Des ions négatifs sont diffusés sur la chevelure au moment du lissage pour réduire frizz et static electricity.
- Wet & Dry : spécialement conçu pour une utilisation sur cheveux secs ou humides
- Verrouillage des plaques permettant une protection et un rangement optimaux.
- Tapis isolant thermorésistant

UTILISATION

Pour lisser les cheveux : Brancher l'appareil, l'allumer et le laisser chauffer. La température par défaut est 200°C. L'écran numérique à LED cesse de clignoter quand la température est atteinte.

Pour un lissage en douceur, appuyez 1x sur le bouton Protect et le lisseur atteindra 180°C ; 2x et le lisseur atteindra 160°C ; 3x et le lisseur atteindra 140°C ; et 4x et le lisseur atteindra 200°C. Appuyez à nouveau sur le bouton et le lisseur reviendra à 180°C.

Pour un lissage intense, appuyez 1x sur le bouton Intense et le lisseur atteindra 220°C ; 2x et le lisseur atteindra 235°C. Appuyez à nouveau sur le bouton et le lisseur reviendra à 220°C.

Démêlez soigneusement les cheveux et divisez-les. Commencez par les mèches du dessous. Prenez une mèche d'environ 2 cm de large et placez-la entre les 2 plaques de l'appareil, en prenant soin de ne pas toucher les plaques de la main. Fermez le lisseur, serrez-le pour maintenir la mèche et faites-le glisser lentement des racines vers les pointes. Laissez refroidir les cheveux et terminez par un coup de peigne. Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Laissez refroidir avant de le ranger.

Pour modeler les cheveux : Pour travailler les pointes vers l'intérieur, tournez doucement le lisseur vers l'intérieur tout en le faisant glisser. Arrivé au niveau des pointes, maintenez-en place pendant quelques secondes puis relâchez. Pour travailler les pointes vers l'extérieur, effectuez le même mouvement mais dans le sens inverse. Notes :

- Possible de ne pas utiliser l'appareil au début.
- À la première utilisation, il est possible que vous perceviez une odeur : ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation. N.B. : Au cours de chaque lissage, une légère émanation de fumée est possible. Celle-ci peut être due à l'évaporation du sébum, d'un surplus de produits capillaires (soin sans rinçage, laque, ...) ou encore de l'humidité présente dans le cheveu.
- Toujours sélectionner une température moins élevée lors de la première utilisation.
- Il est possible d'utiliser un spray de protection contre la chaleur pour une protection optimale de la chevelure.
- Si le lissage n'est pas assez efficace, serrez plus fermement les plaques sur votre mèche, faites glisser l'appareil plus lentement et augmentez la température.

Temperature	Hair type
140°C Green LED	Fine, bleached and/or damaged hair
140°C LED verte	Cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés
160°C LED verte	Normal, coloured and/or wavy hair
160°C LED verte	Cheveux normaux, colorés et/ou ondulés
180°C LED jaune	
200°C orange LED	Thick and/or very curly hair
220°C LED orange	
220°C LED rouge	
235°C LED rouge	Cheveux épais et/ou frisés

ARRÊT AUTOMATIQUE

Si vous laissez l'appareil allumé plus d'1 heure, il s'arrêtera automatiquement.

ENTRETIEN

- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement.
- Nettoyer les plaques à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques. Ne pas gratter les plaques.
- To protect the plates, store the straightening iron with the plates closed tightly.

ENGLISH

I-PRO 235 INTENSE PROTECT

Read the safety instructions first.

Thank you for buying this product. BaByliss Diamond Ceramic is a high-density ceramic coating for professional use. The perfect glide and heat-transfer qualities guarantee softness, shine and protection of the hair. ST388E has the following technical characteristics:

- Professional plates: BaByliss Diamond Ceramic plates: 24 mm x 120 mm (1)
- On/off switch - Automatic switch off (2)
- Intense button: 2 positions (3)
- Protect button: 4 positions (4)
- Swivel cord (5)
- Floating plates: they make gliding and handling of the iron easier by applying constant pressure on the hair without damaging it (6)
- Temperature regulator with LED screen- 6 settings (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
- i-Temperature Technology - Sofortiges Aufheizen - Perfectly stable temperature
- Ionic function: Negative ions are distributed through the hair during straightening to reduce frizz and static electricity.
- Wet & Dry: especially designed for use on either dry or wet hair
- Locking system for optimal protection and storage.
- Heat-resistant insulated mat

USE

Straightening: Plug in the appliance, switch on and allow to heat up. The default temperature is 200°C. The LED digital display will stop flashing when the unit has heated up to the selected temperature.

For a smooth straightening, press once on the Protect button and the straightener will reach 180°C; twice and the straightener will reach 160°C; three times and the straightener will reach 140°C; and four times and the straightener will reach 200°C. Press the same button again and the straightener will return to 180°C.

For an intense straightening, press once on the Intense button and the straightener will reach 220°C; twice and the straightener will reach 235°C. Press the same button again and the straightener will return to 220°C.

For a rough straightening, divide the hair into sections. Start with the underparts and divide them. Begin with the underparts of the hair. Take a section of about 2 to 3 cm width and place it between the 2 plates, being careful to avoid touching the hot surface of the appliance with your hands. Hold the hair firmly with the straightener and slide slowly along from the roots to the tips. Let the hair cool down before you comb it. After use, switch off and unplug the appliance. Allow to cool before storing away.

Styling: To create perfectly shaped bobs use as above but turn the appliance under at the end of your hair and hold in place for a couple of seconds and then release. For flick-ups follow the same procedure but angle the appliance out at the end of your hair instead of under.

Notes :

- Possible to use the unit, you may notice a little steam and a particular odor: this is common and will disappear the next time you use it. Note: When you are straightening, you might see some steam. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the sebum, some residual hair products (leave-in hair care, hairspray, etc.) or excess water that is evaporating from your hair.
- Always select a lower temperature during the first use.
- Auf trockenem Haar verwenden.
- Gegebenenfalls können Sie ein spezielles Spray verwenden, um das Haar optimal vor der Hitze zu schützen.
- Wenn der Glättvorgang nicht wirksam genug ist, drücken Sie die Platten fester auf die Strähne und lassen Sie das Gerät langsamer durch gleiten.

Temperature	Haartyp
140°C grüne LED	Feines, dekoloriertes und/oder brüchiges Haar
140°C LED verte	Cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés
160°C LED verte	Normal, coloured and/or wavy hair
160°C LED verte	Cheveux normaux, colorés et/ou ondulés
180°C LED gelb	
200°C orangene LED	Dickes und/oder gekräuseltes Haar
220°C rote LED	
235°C rote LED	Cheveux épais et/ou frisés

AUTO SHUT-OFF

If the appliance has been left on for over 1 hour, the appliance will automatically turn off.

MAINTENANCE

- Unplug the straightening iron and allow to cool completely.
- Clean the plates using a soft, dampened cloth, without soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.
- To protect the plates, store the straightening iron with the plates closed tightly.

DEUTSCH

I-PRO 235 INTENSE PROTECT

Bitte lesen Sie vorher die Sicherheitshinweise.

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf. BaByliss Diamond Ceramic ist eine Keramikbeschichtung mit einer hohen Dicke für den professionellen Einsatz. Die hohe Gleitfähigkeit und hervorragende Wärmeleitung bringen Geschmeidigkeit, Glanz und Schutz für das Haar. Der ST388E verfügt über die folgenden technischen Eigenschaften:

- Professionelle Platten: BaByliss Diamond Ceramic platten: 24 mm x 120 mm (1)
- On/Off-Schalter - Abschaltautomatik (2)
- Intense-Knopf: 2 Positionen (3)
- Protect-Knopf: 4 Positionen (4)
- Drehschlauch (5)
- Flottierende Platten: verbessern die Gleitfähigkeit und Handhabung des Lockenstabs, indem sie konstanten Druck auf das Haar ausüben, ohne es zu beschädigen (6)
- Temperaturregler mit LED-Bildschirm: 6 Einstellungen (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
- i-Temperatur-Technologie - Sofortiges Aufheizen - Perfekt stabile Temperatur
- Ionic-Funktion: Negative Ionen werden während des Glätten verteilt, um statische Elektrizität zu reduzieren.
- Wet & Dry: speziell für die Verwendung auf trockenem sowie auf nassen Haar konzipiert
- Verriegelungssystem für optimale Schutz und Lagerung
- Hitzebeständige Isoliermatte

GERECHNUNG

Zum Glätten: Stecken Sie den Netzstecker in den Steckdose, schalten Sie den Schalter ein und lassen Sie die Heizung aufheizen. Die Standardtemperatur beträgt 200°C. Die LED-Digitalanzeige stoppt mit blinken, wenn die gewählte Temperatur erreicht ist.

Für ein glattes Glätten drücken Sie 1x die Taste Protect und der Glätter erreicht 180°C; 2x und der Glätter erreicht 160°C; 3x und der Glätter erreicht 140°C; und bei 4x erreicht der Glätter 200°C. Drücken Sie erneut die Taste, und der Glätter stellt sich wieder auf 180°C.

Für einen intensiven Glätten drücken Sie 1x die Taste Intense und der Glätter erreicht 220°C; 2x und der Glätter erreicht 235°C. Drücken Sie erneut die Taste, und der Glätter stellt sich wieder auf 220°C.

Für ein rauhendes Glätten trennen Sie die Haare in Strähnen. Führen Sie zuerst die unteren Strähnen auf. Ziehen Sie dann die Haarspitzen zwischen den Haarschäften. Legen Sie die Haarspitzen auf den Glätter, ohne sie zu berühren. Führen Sie den Glätter langsam entlang der Haarspitzen.

Für ein glattendes Glätten legen Sie die Haarspitzen auf den Glätter, ohne sie zu berühren. Führen Sie den Glätter langsam entlang der Haarspitzen. Legen Sie die Haarspitzen auf den Glätter, ohne sie zu berühren. Führen Sie den Glätter langsam entlang der Haarspitzen. Legen Sie die Haarspitzen auf den Glätter, ohne sie zu berühren. Führen Sie den Glätter langsam entlang der Haarspitzen.

Für ein glattendes Glätten legen Sie die Haarspitzen auf den Glätter, ohne sie zu berühren. Führen Sie den Glätter langsam entlang der Haarspitzen. Legen Sie die Haarspitzen auf den Glätter, ohne sie zu berühren. Führen Sie den Glätter langsam entlang der Haarspitzen.

Zum Stylen: Zum Formen von Haarspitzen am Ende des Haares. Drehen Sie den Glätter unter dem Haar und halten Sie ihn fest. Drehen Sie den Glätter wieder zurück, um die Haarspitzen zu formen. Drehen Sie den Glätter wieder zurück, um die Haarspitzen zu formen.

Anmerkungen:

- Bei der ersten Nutzung kann es sein, dass ein leichter Dampf oder ein ungewöhnlicher Geruch entsteht. Dies ist normal und verschwindet nach der nächsten Nutzung.
- Immer eine niedrige Temperatur wählen, um die Haarspitzen zu schützen.
- Wenn der Glätter nicht ausreichend wirkt, müssen die Platten fester auf die Strähne gedrückt werden.
- Wenn der Glätter nicht ausreicht, müssen die Platten fester auf die Strähne gedrückt werden.

Notes :

- Bei der ersten Nutzung kann es sein, dass ein leichter Dampf oder ein ungewöhnlicher Geruch entsteht. Dies ist normal und verschwindet nach der nächsten Nutzung.
- Immer eine niedrige Temperatur wählen, um die Haarspitzen zu schützen.
- Wenn der Glätter nicht ausreichend wirkt, müssen die Platten fester auf die Strähne gedrückt werden.
- Wenn der Glätter nicht ausreicht, müssen die Platten fester auf die Strähne gedrückt werden.

Spülung: Nach dem Glätten kann es zu einem leichten Dampf oder einem ungewöhnlichen Geruch kommen. Dies ist normal und verschwindet nach der nächsten Nutzung.

Reinigung: Reinigen Sie den Glätter mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Detergent, um die optimale Qualität der Platten zu erhalten. Die Platten sollten nicht abkratzen.

Wartung: Den Glätter schließen und die Platten vollständig abkühlen lassen.

Entfernung: Den Glätter schließen und die Platten vollständig abkühlen lassen.

Spezialfunktionen: Der Glätter verfügt über eine automatische Abschaltung nach einer Stunde.

Technische Daten: Die Platten sind aus hochwertigem keramischem Material hergestellt. Die Platten haben eine Größe von 24 mm x 120 mm.

Wichtig: Den Glätter nicht über 235°C verwenden. Den Glätter nicht über 235°C verwenden. Den Glätter nicht über 235°C verwenden.

NEDERLANDS

I-PRO 235 INTENSE PROTECT

Lees voor gebruik de veiligheidshinstructies.

Hartelijk dank voor uw aankoop. De BaByliss Diamond Ceramic is een keramische coating met een hoge dichtheid, voor professioneel gebruik. Het goede glijvermogen en de goede overdracht van de warmte zorgt voor zachtheid en glans en bescherming voor het haar. De ST388E heeft de volgende technische kenmerken:

- Professionele platen: BaByliss Diamond Ceramic platen: 24 mm x 120 mm (1)
- Aan/uit-knop: Abschaltautomatisch (2)
- Intense-knop: 2 posities (3)
- Protect-knop: 4 posities (4)
- Draaisnoer (5)
- Flottierende platen: verbeteren de gleidbaarheid en handelbaarheid van de lockenstab, omdat ze constanten druk uitoefenen op het haar, zonder het haar te beschadigen (6)
- Temperatuurregelaar met LED-scherm: 6 niveaus (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
- i-Temperatuur-Technologie - Sofortiges Aufheizen - Perfect stabile Temperatur
- Ionic-functie: Negatieve ionen worden verspreid over de haarspitsen om krultjes te verminderen.
- Wet & Dry: speciaal ontwikkeld voor gebruik

