



SteamOne



SteamCube





4

3

1


2



9

7

5

6





Українська

- 1 Резервуар.**
Завжди наповнюйте резервуар хоча б на 50% демінералізованою водою.
- 2 Індикатор рівня води.**
Загоряється, коли резервуар порожній. Наповніть резервуар водою доверху.
- 3 ON/OFF (Увімкн./Вимкн.)**
Для увімкнення поверніть кнопку вправо; для вимкнення - вліво.
- 4 Світловий індикатор.**
Загоряється при увімкненні відпарювача.
Режим Medium - за замовчуванням.
(бавовна, вовна)
- 5** Блимає протягом 2 хв. Коли світлодіод горить постійно, прилад готовий до роботи. Зміна режиму займає кілька секунд (світлодіод блимає, потім горить постійно).
- 6 Режим Eco.** (шовк, легкі тканини)
Натисніть один раз, щоб активувати режим Eco.
- 7 A/Режим Max** (джинс, льон)
Натисніть один раз, щоб активувати режим Max.
B/Режим Pressing
Тільки для горизонтального прасування. Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб активувати цей режим. Світлодіод швидко блимає, коли цей режим активний.
Увага: подача пари в режимі Pressing дуже потужна, тому, щоб уникнути опіків, її слід використовувати з обережністю.
Невелика кількість води може залишатись під пристроєм, це є нормальним. Воно пов'язане з процесом декомпресії резервуара, що звільняє тиск через нижню частину пристрою. У кожного пристрою з високим тиском є процес безпеки, котрий спрацьовує при досягненні певного накопиченого тиску.



- 8 Активация подачи пари.**
Кнопка керування подачі пари: натисніть кнопку для подачі пари.
УВАГА! Через кожні 15 с безперервної роботи пари вмикається пауза на 5 секунд для охолодження.
- 9 Індикатор зливу води. (Очищення)**
Для того, щоб скористатись гарантією виробника, рекомендується зливати воду, щоб видалити накип з нагрівного елементу. Коли загоряється білий індикатор необхідно якомога швидше злити воду з приладу. Поки прилад не буде очищено - пар подаватись не буде.
- 10 Злив води. (Очищення)**
-Зачекайте, доки прилад вистигне (мінімум 2 години після використання) та вимкніть його з мережі;
-Відкрутіть та зніміть кришку (в нижній частині приладу), щоб видалити накип всередині приладу. Рекомендовано виконувати цю процедуру над контейнером;
-Після зливу щільно закрутіть кришку, щоб уникнути протіканню води. Увімкніть прилад та утримуйте кнопку з індикатором очищення (9) протягом 2 секунд для скидання активного стану.
Парова головка. (Очищення)
Коли відпарювач вистигне та буде від'єднаним від мережі, візьміть будь-який контейнер та наповніть його спиртовим оцтом. Замочіть лише металеву поверхню парової головки відпарювача на 1 годину, після того промийте простою водою та протріть м'якою тканиною. Використовуйте щіточку для чищення, щоб видалити вапняні відкладення з парових отворів.
УВАГА! Якщо вода потрапляє в головку відпарювача, здійсніть процедуру зливу води.
Якщо у вас виникли проблеми в роботі приладу, відвідайте наш сайт www.steam-one.com, або зв'яжіться з нашим відділом обслуговування за адресою електронної пошти info@steam-one.com
- 11**



STEAMCUBE

QUICK START



SteamOne

La seule manière de steamer

10 Avenue George V
75008 Paris - FRANCE

+33(0)1 47 63 49 39
info@steam-one.com
www.steam-one.com