

# **BaByliss**<sup>®</sup> PARIS



6704E

6704WE

6709DE



6613DE



6713DE



6714E



6715DE



6000E



6750DE

Made in China  
FAC 2019/10

## **BABYLISS SARL**

Професійні фени для сушіння й укладання волосся

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

## ФЕН

СЕРІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ФЕНІВ ОБ'ЄДНУЄ ТЕХНОЛОГІЇ  
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО СУШІННЯ Й УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Потужність, Вт
6704E/6704WE	2000
6709DE	2100
6613DE/6713DE	2200
6714E	2300
6715E	2400
6000E	2200
6750DE	2200

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Будь ласка, уважно прочитайте правила техніки безпеки перш ніж скористатися приладом.

Швидкість/Температура	Швидкість II	Швидкість I
Вища температура	Сушіння мокрого волосся	Укладання товстого, хвилястого волосся
Середня температура	Сушіння вологого волосся	Укладання нормального й тонкого волосся Формування об'єму

Функція обдуву холодним повітрям закріплює й фіксує результат укладання.

Насадка-концентратор дозволяє точно спрямувати повітряний потік, зокрема цю насадку рекомендовано використовувати для випрямлення й укладання волосся. При укладанні використовуйте круглу щітку. Починайте укладання з нижніх пасм, зафіксувавши інші затискачами/кліпсами. Обробляйте волосся, розмістивши фен з концентратором перпендикулярно щітці, розчісуючи пасмо у напрямку від корінців до кінчиків волосся.

У деяких моделях:

Насадка-дифузор забезпечує натуральне сушіння волосся, водночас зберігаючи природну форму локонів й формуючи об'єм. Під час сушіння формуйте об'єм за допомогою руки. Не використовуйте щітку – це збереже природну форму зачіски. Використовуйте дифузор на хвилястому/кучерявому волоссі або на волоссі із завивкою. Дифузор рекомендовано використовувати на швидкості «I».

## ДОГЛЯД

Для підтримання ефективної роботи приладу регулярно чистіть задній решітчатий фільтр м'якою сухою щіткою. Щоб зняти фільтр, обережно прокрутіть його й від'єднайте від корпусу приладу.

**Увага!** Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали попередній інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що відповідальна за їх безпеку.

**Увага!** Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом! Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під наглядом дорослих.